# Linux on **HP Integrity Servers**

# Technical Guide

— Linux動作検証レポート —

# 高性能インテル® Itanium® 2 プロセッサ搭載





2006年1月 HP and HP Partner Use Only







# Linux Integrity Technical Guide — Linux動作検証レポート—

# はじめに

急速に拡大するエンタープライズ分野でのLinux活用に向けてHPではサーバ製品のLinux対応を積極的に進めています。インテル<sup>®</sup> Itanium<sup>®</sup> 2 プロセッサ搭載HP Integrityサーバは、優れた信頼性、可用性、そしてスケーラビリティによりエンタープライズLinuxの中核を 支えるバックエンドサーバとして最適なパフォーマンスを提供します。

Linux Integrity Technical Guideは、Linuxエンジニアを対象にしてHP IntegrityサーバとLinuxにおける技術的な情報をまとめた資料集です。 システムの構成検討やインストール、セッティングの際にご活用ください。

本書は2005年9月に販売開始されたRed Hat Enterprise Linux 4とHP Integrityサーバの動作検証結果をまとめたものです。

記載内容は、2005年10月現在のものとなります。記載内容は事前の連絡なしに変更されることがあります。

# 目次

インテル® Itanium® 2 プロセッサ搭載 HP Integrity サーバが選ばれる理由	2
1 Lioux Integrity雄动情報	
$11 + \log (t) +$	0
1-2. Linux サホート対応表	
1-3. 1/0互换表	3
1-4. Linux Integrityの特徴	4
1-5. Linux Enablementキット	4
1-6. Red Hatメディアキット	5
1-7. Red Hat Networkへのソフトウェアの登録とアップデートの取得	5
1-8. HP管理エージェント	5
1-9. Linuxパーティショニング	5
1-10. Linuxでの標準出力先	6
1-11. 情報リンク	6
2. Linux Integrity動作検証報告書	
2-1. Linux Comptency Centerでの動作検証	7
2-2. Red Hat社との共同検証体制	7
2-3. Red Hat Enterprise Linux AS 4	
2.3.1 HP Integrity rx2620/RHEL AS 4	8
2.3.2 HP Integrity rx7620/RHEL AS 4 Update1	13
2.3.3 HP Integrty rx8620/RHEL AS 4 Update1	19
2.3.4 HP Integrity Superdome/RHEL AS 4 Update1	25
2-4. ストレージ機器接続用I/Oドライバ、その他	
2.4.1 EVA4000/RHEL 4 Qlogic Failover Driver	31

# インテル® Itanium® 2 プロセッサ搭載 HP Integrity サーバが選ばれる理由

■要求の厳しいエンタープライズ・アプリケーションやテクニカル・アプリケーションに最適なインテル® Itanium® 2 プロセッサ インテル® Itanium® 2 プロセッサは、非標準のRISCソリューションをしのぐ費用対効果、柔軟性、選択の幅を提供します。インテル® Itanium® 2 プロセッサは、エンタープライズ・レベルのアプリケーションやデータベースで求められる高度な並列処理機能、スケーラ ビリティ、信頼性を備えています。

現在、インテル® Itanium® アーキテクチャは、世界中のハードウェア・ベンダから多様な構成のシステムがリリースされており、各種の オペレーティング・システム上で 5,000種類以上のアプリケーションをサポートしています。スーパーコンピュータTOP500 (www.top500.org)にランキングされている79のシステム、さらにFortune 100社のうち半数を超える企業のエンドユーザ・システム が、インテル® Itanium® 2 プロセッサをベースにしたソリューションで稼動しています。今こそ、エンタープライズおよび高性能コンピュー ティング環境にインテル® Itanium® 2 プロセッサを搭載したシステムを導入し、卓越したパフォーマンスと将来に向けた柔軟性を獲得 するチャンスです。



# ■幅広いラインアップでインテル® Itanium® 2 プロセッサの能力を最大限に引き出すHP Integrityサーバ

HP Integrityサーバは、インテル®Itanium®2プロセッサによる圧倒的な処理性能を手に入れつつ、ミッションクリティカル・システムで豊富な実績を誇るUNIXサーバ「HP 9000サーバ」で培った、高信頼性と高可用性のためのあらゆるテクノロジーを継承しています。

そして現在のようなビジネスの状況がめまぐるしく変化する状況においても、HP Integrityサーバは高い仮想化技術により柔軟に対応 します。仮想化技術とはサーバの処理能力をプール化し、必要なときに動的にしかも自動的に割り当てる技術。この高い仮想化技術 により、変化に対しての柔軟性と俊敏性という競争力を企業は手にすることができます

サポートするオペレーティング・システムは、LinuxをはじめWindows、HP-UXの3つに対応。オペレーティング・システムの制約にとらわれない柔軟なシステム基盤を構築することで、企業は、そのときの状況に応じた最適なシステムを手に入れることができます。また、実際の運用では仮想化された環境をどう管理するのかが問題になります。こういった問題には、HP Systems Insight Managerが プラットフォーム、オペレーティング・システム環境に依存しないシームレスな管理を実現します。

HP Integrityサーバは、これらの特長によりお客様のビジネス価値を最大化するソリューションを提供します。



日本ヒューレット・パッカード株式会社とインテル株式会社は、IntegrityとItanium® Architectureを推進しています。

# 1. Linux Integrity構成情報

# 1-1. Linuxオペレーティングシステム

2005年10月現在、日本HPではIntegrityサーバ用LinuxディストリビューションとしてRed Hat Enterprise Linux製品を販売、サポート しています。販売しているバージョンは以下のとおりです。

製品名	製品番号	販売開始時期
Red Hat Enterprise Linux AS 4 (RHEL AS 4)	T2763AA	2005年9月
Red Hat Enterprise Linux ES 4 (RHEL ES 4)	T2764AA	2005年9月
Red Hat Enterprise Linux AS 3 (RHEL AS 3)	T2777AA	2004年12月

• 2005年10月現在、Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 Update1、Red Hat Enterpise Linux AS 3 Update3の各アップデートバージョンを販売しています。

• Red Hat Enteprise Linux AS/ES 4 は2005年4月販売開始、同Update1は2005年9月より販売開始しました。

• Redh Hat Enterprise Linux AS 2.1は2005年4月をもって販売終了しました。

Novell SuSE Linux製品については、2005年11月以降の販売開始を予定しています。

# 1-2. Linuxサポート対応表

HP Integrityサーバの各モデル別のLinuxサポート対応は以下のとおりです。

		Red Hat Enterprise Linux	
HP Integrityサーバ	RHEL AS 4	RHEL ES 4	RHEL AS 3
	T2763AA	T2764AA	T2744AA
rx1600 **	√		√ ■
rx1620	√ ■	$\checkmark$	√ ■
rx2600 **1	$\checkmark$		
rx2620	√ ■	$\checkmark$	$\checkmark$
rx4640	√ ■		$\checkmark$
rx5670 **1			$\checkmark$
rx7620	√ ■ *2		√ ■
rx8620	√ ■ *2		√ ■
Superdome	√ ■ *2		

√:ベンダー認定・HPサポート ■:工場インストール対応

●「ベンダー認定・HPサポート」とは、HPサーバをパートナ・ディストリビューションが動作認定し、かつHPで動作確認を行ったことを示します。

•「工場インストール対応」とは、HP購入時に工場インストールが選択できることを示します。

※1 rx1600,rx2600,rx5670は既に販売終了しています。

※2 rx7620,rx8620,SuperdomeはRed Hat Enterprise Linux AS 4 Update1以降が必要です。

最新のサポート対応については、以下のWebサイトを参照してください。

http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/linux/summary/matrix/int\_server.html

#### 1-3. I/O互換表

HP Integrityサーバの各モデル用I/OカードのLinux対応は以下のとおりです。

製品番号	I/O カード名称	Super dome	rx 8620	rx 7620	rx 5670	rx 4640	rx 2620	rx 2600	rx 1620	rx 1600
大容量記憶對	专置									
A7059A	PCI Ultra160 SCSI	1	$\checkmark$							
A7060A	PCI 2-port Ultra160 SCSI	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
A7173A	PCI 2-channel Ultra320 SCSI				$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	V
A9825A	2-channel Smart Array 5302 128-MB		$\checkmark$		$\checkmark$		V	$\checkmark$		
A9826A	4-channel Smart Array 5304 256-MB		$\checkmark$		$\checkmark$		V	$\checkmark$		
A9890A	PCI-X 2-channel Smart Array 6402	V	$\checkmark$	$\checkmark$		$\checkmark$	$\checkmark$		$\checkmark$	V
A6826A	PCI-X 2-channel 2-Gb/s Fib Channel	1	$\checkmark$							
A7538A	PCI-X 1-port 2-Gb Fibre Channel		$\checkmark$	V		$\checkmark$	V		$\checkmark$	
AB234A	2-Gb/s Fibre Channel				$\checkmark$					
ローカルエリアネットワーク(LAN)										
A5506B	PCI 4-port 100Base-TX	V				$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
A7061A	PCI 1-port 1000Base-T	1	$\checkmark$							
A7073A	PCI 1-port 1000Base-SX	1	$\checkmark$	V	$\checkmark$	$\checkmark$	V	$\checkmark$	$\checkmark$	1
A9899A	PCI 2-port 1000Base-SX					$\checkmark$	$\checkmark$		$\checkmark$	
A9900A	PCI 2-port 1000Base-TX		$\checkmark$	$\checkmark$		$\checkmark$	$\checkmark$		$\checkmark$	

√:サポート対象

● I/Oカード構成に当たってはOSサポートに加えて、サーバモデル別の最大カード数およびストレージ製品のサポート状況などの検討が必要です。

サーバ購入時のI/Oカードの構成については簡易構成定価表を参照してください。

# 1-4. Linux Integrityの特徴

HP IntegrityサーバをLinuxでご利用いただく際の仕様は以下のとおりです。

	RHEL 3		RHEL 4	
サポート最大プロセッサ数(1サーバ当たり)	ES	AS	ES	AS
rx1620	2	2	2	2
rx2620	2	2	2	2
rx4640		4		4
サポート最大プロセッサ数(1パーティション当たり)		AS	ES	AS
rx7620		8		8
rx8620		8		16
Superdome *1		8		16 *1
属性				
カーネル	2.4	2.4.21		6.9
最小メモリ	256	256 MB 512 N		MB
最大メモリ	128 GB		16GB	128GB
最大ファイルシステムサイズ	1 TB 8 TB		ТВ	
最大ファイルサイズ	1 TB 8		ТВ	
HP管理エージェント				
SNMP Agents	-	V		V
WBEM providers	-	V		V
System Management Home Page	√		V	
HP Insight Management Agents		V		V
	•			

√∶サポート

\*1 Superdomeにおいて16プロセッサを越える構成についてはBigTuxプログラムによる個別対応となります。詳しくはお問い合わせください。

#### 1-5. Linux Enablementキット

HP Linux Enablementキット(LEK)は、インストレーション、復元、最適化、およびIntegrityサーバ上でのLinux管理を容易に行うための ツールとユーティリティを提供する2枚組のCDです。Linux Enablementキットは、ストレージコントローラ構成やディスクパーティ ショニングのような作業を自動化し、お使いのシステムをLinuxインストレーション用に設定するために使用します。

- ハードウェア検出
- ディスクパーティショニング
- ストレージコントローラの構成
- ディストリビュータメディアからのLinuxインストレーション
- •工場インストールされたオペレーティングシステムの復元
- リカバリシェルへのアクセス
- Debian GNU/Linuxインストーラ

Linux EnablementキットのSupplemental CDは以下の追加ソフトウェアをインストールするために使用します。

- HP Insight Management Agents
- System Management Homepage
- nPartitionコマンド
- WBEM providers
- HP Management base for Integrity Servers
- OpenPegasus

Linux Enablementキットのソフトウェアアップデートについては、以下のWebサイトを参照してください。 http://www.hp.com/go/integritylinux http://www.software.hp.com/

最新のドキュメントアップデートについては、以下のWebサイトを参照してください。 http://www.docs.hp.com/linux

# 1-6. Red Hatメディアキット

HPは、Red Hat社から販売されているRed Hat Enterprise Linux用メディアキットと同一のものをOEMとして販売しています。キット はバイナリ、ソース、ドキュメント(ユーザ、インストレーション、リリースノート)、およびRed Hat社のソフトウェアアップデート用 サブスクリプションサービスを開始する登録番号を含んでいます。HPではさらにHPサポートノートを追加しています。また、お客 様が工場インストールオプションを選択した場合には、リカバリCDが追加されます。

# 1-7. Red Hat Networkへのソフトウェアの登録とアップデートの取得

Red Hat Networkにソフトウェアを登録し、アップデートを取得するには以下の手順を行います。

- 1. お使いのシステムにRed Hat Enterprise Linuxをインストールしてリブートします。
- 2. コンソール上でrootとしてログインします(テキストコンソールよりもグラフィカルコンソールの使用をお勧めします)。
- 3. Red Hat CDに同梱された登録カードの番号を使い、rhn\_registerコマンドを実行してお使いのシステムをRed Hat Networkに登録 し、アカウントを作成します。
- 4. お使いのシステムとRed Hat Networkサーバとの間の通信は、インストールされているソフトウェアパッケージの確認から始まります。オプションでハードウェアの確認も行われます。
- 5. Red Hat Networkを使用してお使いのシステムを更新するには、コンソール上でup2dateコマンドを実行します(テキストコン ソールよりもグラフィカルコンソールの使用をお勧めします)。
- 注意:Red Hat社は、転送されるすべての情報を機密情報として扱います。デフォルトでは、ネットワーク経由のすべてのデータ送受 信にセキュアンケットレイヤ(SSL)が使用されます。Red Hat社はアップデート処理に関する詳細な情報を記載したドキュメン トを提供しています。
- 重要:Red Hatアップデートを取得し、HPサポート要件に準拠するためには、お使いのオペレーティングシステムCDに同梱された カード上のシリアル番号をRed Hat Networkに登録する必要があります。

## 1-8. HP管理エージェント

HPは以下のLinux管理エージェントを提供します。管理エージェントはLEK製品により提供されます。またhttp://www.software.hp.com/から取得することもできます。

- HP System Management Homepage v.2.0 for Linux on Integrity Servers
   HP System Management HomepageはHP Insight Management Agentsによって取得されたデータを体系的に表示するWebベース
  - のツールです。System Management Homepageは、Insight Management AgentsとHP Systems Insight Managerとの間のインター フェースも提供します。
- HP Insight Management Agents

HP Insight Management AgentsはSNMPエージェントに基いており、SNMPブラウザを使用してIntegrityサーバの構成情報やシステムステータスを監視することが可能になります。HP Systems Insight ManagerはHP Insight Management Agentsから生のエージェント情報を収集して体系化し、トラブルシュートやシステムの監視に役立つようなレポート形式で表示します。

## 1-9. Linuxパーティショニング

HP Integrityサーバはパーティショニング機能に対応しています。Linuxでのパーティションニングのサポート状況は以下のとおりです。

# ハードウェアパーティション(nPar)

ハードパーティションは物理的にコンピュータをセルボードのグループに分けます。セルボードの各グループは他のグループとは 独立して動作します。ハードパーティションはアプリケーション環境を単一点障害から隔離します。つまり、ハードパーティション内 で動作しているアプリケーションは、他のパーティションで発生するハードウエアあるいはソフトウェアのイベントの影響を受けま せん。各nParは、ソフトウェア隔離を行いながら、単一のオペレーティングシステムイメージを実行します。代替のnParがオペレー ティングシステムの別のバージョンを動作させることもできます。nParの特徴は以下のとおりです。

- Integrity Superdome, rx8620, rx7620 サーバ上でサポートされます(2005年9月現在)。
- スタンドアロンシステムに相当します。
- 電気的隔離を行い、特定のハードウェアセクション(パーティション)に対するハードウェア障害を隔離します。
- 各パーティションには、独立したプロセッサ、メモリ、I/Oリソースが割り当てられます。
- 複数のアプリケーションを同一の物理システム上で動作させることができます。
- •1パーティションに対してセルの追加または削除を行うことにより、処理能力を増加または減少させることができます。
- •ハードパーティションは1セルと同じ大きさで構成することができます。
- •ハードウェアパーティションの最大数はシステムによって異なります(下記テーブル参照)。
- •構成によっては、構成変更の際システムリブートが必要となるかもしれません。
- ハードウェアアップグレードでは、ほとんどの場合、影響を受けるハードウェアパーティションのみの停止が要求されます。

#### 推奨ハードパーティション (nPar)構成ガイドライン—Integrity Linux

HIntegrityサーバ	Superdome RHEL AS 4			rx8620	rx7620
ハードウェアパーティション(nPar)	64p	32p	16p		
nPar最大数	16 <sup>1</sup>	8²	4	4 <sup>3</sup>	2
nPar当たりの最大プロセッサ数	16	16	16		

注意: 1.8 nParを越える場合、拡張キャビネットが必要です。

2.4 nParを越える場合、拡張キャビネットが必要です。 3. サーバ拡張ユニット(SEU)が必要です。

4. nPar当たり最低1個のCDまたはDVDドライブを割り当てることが推奨されます

現在、Linuxはシングルコアのインテル® Itanium® 2 プロセッサのみをサポートしています。

#### 仮想パーティション(vPar)

仮想パーティション(vPar)はサーバまたはハードパーティション内のソフトウェアパーティションです。アプリケーションまたはオペレーティングシステムに関連した障害は、それが動作しているパーティションのみに影響を与えるか、あるいはそのパーティションのみを停止させます。同じシステム上で動作している他のvParに影響を与えません。ハードパーティションは複数の仮想パーティションを含むことができます。ただし、仮想パーティションが複数ハードパーティションに及ぶ構成をとることはできません。2005年10月現在、Red Hat Enterprise Linuxは仮想パーティション(vPar)をサポートしていません。

#### 1-10. Linuxでの標準出力先

オペレーティングシステム(OS)をHP Integrityサーバと同時にご購入されて、OSの工場インストールを指定いただいた場合、以下の ようにOSの種類により、工場出荷時のコンソール出力の設定が異なります。セッティングの際には十分にご注意ください。

	HP-UX 11i	Red Hat Linux	Windows 2003
rx1600	シリアルコンソール	VGAディスプレイ	VGAディスプレイ
rx1620	(MPカード)	(MPカード)	(MPカード)
rx2600	シリアルコンソール	VGAディスプレイ	VGAディスプレイ
rx2620	(MPカード)	(MPカード)	(MPカード)
rx4640	シリアルコンソール	VGAディスプレイ	VGAディスプレイ
	(システム)	(システム)	(システム)
rx7620	シリアルコンソール	シリアルコンソール	VGAディスプレイ
	(コア1/0)	(コアI/O)	(グラフィックスカード)
rx8620	シリアルコンソール	シリアルコンソール	VGAディスプレイ
	(コア1/0)	(コア1/0)	(グラフィックスカード)

• MPカードはマネージメント・プロセッサ・カードです。特に指定がない限り標準で組み込まれています。

●シリアルコンソールの工場出荷時のターミナルタイプはvt100+に設定されています。

# 1-11. 情報リンク

日本HP情報サイト

HP Integrityサーバ製品情報 http://www.hp.com/jp/integrity

HP Linux情報 http://www.hp.com/jp/linux

Linux技術情報(ProLiant,Integrity,Strage) http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/linux/mainstream/ Linux OSサポート対応表 http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/linux/summary/matrix/index.html Linux Competency Center http://www1.jpn.hp.com/products/software/oe/linux/mainstream/support/lcc/index.html

米国HP情報サイト

HP&オープンソース情報 http://opensource.hp.com/

日本HP Internal情報サイト

BCS Integrity 製品情報 http://athp.jpn.hp.com/portal/bcs/program/integrity/ BCS Integrity Linux 製品情報 http://athp.jpn.hp.com/portal/bcs/program/linux/ Opem Source & Linux http://athp.jpn.hp.com/linux/

米国HP Internal情報サイト

ISVサポート状況 http://isvappstatus.cac.cpqcorp.net/isv/isv.asp Linux I/O サーティフィケーション http://linux.fc.hp.com/iodb/

※Internal情報サイトは日本HP社内ネットワークからのみアクセスできます。パートナ様からのアクセスはできませんのでご了承ください。

関連サイト OSDL Webサイト http://www.osdl.org Red Hat (レッドハット株式会社) http://www.jp.redhat.com/

# 2. Linux Integrity動作検証報告書

# 2-1. Linux Competency Centerでの動作検証

日本HPではサーバ製品のLinux環境での技術情報のコアとしてLinux Competency Center (LCC)を設置運営しています。LCCでは米国HPの開発部門での確認に加えて日本国内で動作検証を実施することで日本固有で発生する問題を事前に解決し、より細かな技術情報を提供しています。

# 2-2. Red Hat社との共同検証体制

日本HPとレッドハット株式会社はHP IntegrityサーバとRed Hat Enterprise Linuxの動作検証を共同で行っています。レッドハット社内のHP専任テクニカルアカウントマネージャとの連携によりミッションクリティカル用途に対応するサポート体制も備えています。

# 2-3. Red Hat Enterprise Linux AS 4

以下は最新のRed Hat Entrprise Linux AS 4とHP Integrityサーバで実施した検証結果のレポートです。

# 2-3-1. HP Integrity rx2620/RHEL AS 4

	HP Inte	egrity rx2620 RedHat Enterprise Linux AS4 動作検証報告書(第一版)
この資料は、	HP Integrity	Server上でのRed Hat Enterprise Linux AS4の動作検証内容についてまとめたものです。
1. 検証環境		
1)H/W環境		
Server本体:	HP Integrity	v rx2620
		CPU:インテル® Itanium® 2 プロセッサ 1.60GHz ×2
		Memory : 24GB
		Firmware Revision : 3.10[4445]
		EFI Spec Revision : 1.10
		EFI Intel Drop Revision : 14.62
		ACPI Revision : 7.00
Storage :	MSA30	
		SCSI HBA (A7060A/A7173A)およびRAID HBA (A9890A)に接続
	MSA1000	
		FC HBA (A6826A/A7538A)に接続
		MSA1000 Controller Firmware : 4.32
SAN Switch	(MSA1000使	用時): MSA SAN Switch 2/8v×2
Optionカート	*:	A7061A (1port 1000BASE-T LAN Adapter)
	A9900A (2	port 1000BASE-T LAN Adapter)
	A5506B (4	port100BASE-TX LAN Adapter)
	A7060A (U	Itra160 2Channel SCSI Adapter)
	A7173A (U	Itra320 2Channel SCSI Adapter)
	A9890A (Sa	artArray6402 RAID Controller)
		Firmware : 2.34
	A6826A (20	Channel Fibre Channel Adapter)
		Firmware: 3.03.150
		EFI Driver : 1.42
	A7538A (10	Channel Fibre Channel Adapter)
		Firmware : 3.03.150
注1)A7073A (1 注1)A7059A (L	port 1000BASE- Jltra160 1Channe	EFI Driver:1.42 SX LAN Adapter)はA7061Aと同じコントローラのため、検証を省略。 al SCSI Adapter)はA7060Aと同じコントローラのため、検証を省略。
2)S/W環境		
O/S : Red Ha	at Enterprise l	Linux AS 4 for Itanium (kernel 2.6.9-5.EL)
FibreChanne	el (A6826A/A7	7538A)デバイスドライバ:qla2300ドライバ v8.00.02-15
2. 動作検証[	内容と結果	
1) 基本動作	検証 	
1-1)RedHat	iCDメディアて	での検証(VGAインストール)
• Red Hat El ださい。	L4インストー)	ルCDを使用し、VGA環境にてRedHat EL4をインストール。インストール手順の詳細は下記サイトを参照してく
http://h5014	6.www5.hp.c	om/products/software/oe/linux/mainstream/product/hardware/rx_all/rx1245_rhel4_ita_redhat.html
・インストー	ラのDisk Dru	idで内蔵Diskは全て正常に認識。
•インスト-	ールは正常に	完了 <b>。</b>
•インスト-	ール後の各基	本コンポーネントの認識は下記のとおりです。
• CPU : /pro	c/cpuinfoで20	CPU認識
<td>c/cpuinfoの内</td> <td>容&gt;</td>	c/cpuinfoの内	容>
	processor	: 0
	vendor	: GenuineIntel
	arch	: IA-64
	family	: Itanium 2
	·	

	model	. 0
	rovicion	. 2
	revision	: 1
	archrev	: U
	reatures	: branchiong
	cpu number	:0
	cpu regs	: 4
	cpu MHz	: 1600.015608
	itc MHz	: 1600.015608
	BogoMIPS	: 2390.75
	processor	• 1
	vondor	: Convincintal
	orob	
	family	: Itanium 2
	model	
	model	. 2
		: 1
	archirev	: U
	reatures	: branchiong
	cpu number	:0
	cpu regs	: 4
	cpu MHz	: 1600.015608
	itc MHz	: 1600.015608
	BogoMIPS	: 2390.75
● メモリ: /pro	c/meminfoで24GE	3認識
<td>/meminfoの内容&gt;</td> <td></td>	/meminfoの内容>	
	MemTotal	: 24992144 kB
	MemFree	: 23625888 kB
	Buffers	: 62208 kB
	Cached	: 627168 kB
	SwapCached	: 0 kB
	Active	: 723312 kB
	Inactive	: 188096 kB
	HighTotal	: 0 kB
	HighFree	: 0 kB
	LowTotal	: 24992144 kB
	LowFree	: 23625888 kB
	SwapTotal	: 2097120 kB
	SwapFree	: 2097120 kB
	Dirty	: 608 kB
	Writeback	: 0 kB
	Mapped	: 291920 kB
	Slab	: 75104 kB
	Committed_AS	: 397328 kB
	PageTables	: 6592 kB
	VmallocTotal	: 137429633024 kB
	VmallocUsed	: 4672 kB
	VmallocChunk	: 137429624752 kB
	HugePages_Total	:0
	HugePages_Free	:0
	Hugepagesize	: 262144 kB
<ul> <li>/etc/modpr</li> </ul>	obe.conf	
alias et	th0 e1000	
alias et	th1 e1000	
alias so	csi hostadanter mr	otbase
alias so	csi hostadanter1 m	nptscsih
alias u	sb-controller ehci-h	icd
aliae u	sh-controller1 oboi	-hed
anas u		100

• NIC (Onboard GigaNIC#1&#2):

- •インストーラでeth0&eth1認識
- #/Ispci -vでの認識: [Intel Corp. 82546GB Gigabit Ethernet Controller (rev 03)]×2
- loadされるdriver ∶e1000.ko
- ping/telnet/ftp : OK
- SCSI (内蔵デュアルチャネルコントローラ):
  - # Ispci -vでの認識:[LSI Logic / Symbios Logic 53c1030PCI-X Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI (rev 08)]×2
  - loadされるdriver:mptscsih.ko/mptbase.ko
  - •/proc/scsi/mptscsih/下:0~1(2コントローラ共正常に認識)
  - 内蔵Diskの認識:全て正常に認識
- VGA :
  - # Ispci -vでの認識: [[VGA]ATI Technologies Inc Radeon RV100 QY [Radeon 7000/VE] (prog-if 00)]
  - 下記の解像度/色数で正常にGUI表示されることを確認
    - 1024x768/16&24bit Color
    - 1280x1024/16&24bit Color
- 電源断:
  - shutdown -h nowおよびpoweroffコマンドで正常に電源が落とされることを確認
- 1-2) RedHatCDメディアでの検証(シリアルコンソール経由でのインストール)
- Red Hat EL4インストールCDを使用し、シリアルコンソール環境にてRedHat EL4をインストール。インストール手順の詳細は下記 サイトを参照してください。

http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/linux/mainstream/product/hardware/rx\_all/rx1245\_rhel4\_ita\_redhat\_serial.html

シリアルポートには、rx2620のManagement Processor (MP)のコンソールポートを使用。
 注)RedHat EL4では、rx1600/1620/2620本体標準のシリアルポートをコンソールとして使用できません。インストールが途中で停止します。
 この問題は、RedHat EL4 Update1で解決されています。

- インストールは正常に完了。
- •インストール後の各基本コンポーネントは、上記1-1)RedHatCDメディアでの検証(VGAインストール)の場合と同様に正常に認識。

#### 2) Optionカード動作検証

#### 2-1)A7061A

- RedHatCDでインストール後、A7061A装着時
  - kudzuで「Broadcom Corporation NetXtreme BCM5701 Gigabit Ethernet」認識
  - loadされるdriver∶tg3.ko
  - ping/telnet/ftp : OK
- A7061A装着後、RedHatCDでインストール時
  - インストーラでA7061A認識
  - #Ispciでの認識: [Broadcom Corporation NetXtreme BCM5701 Gigabit Ethernet (rev 15)]
  - loadされるdriver∶tg3.ko
  - ping/telnet/ftp : OK

2-2) A9900A

- RedHatCDでインストール後、A9900A装着時
  - kudzuで「Intel Corporation 82546GB Gigabit Ethernet Controller」×2認識
  - loadされるdriver : e1000.ko
  - ping/telnet/ftp : OK
- A9900A装着後、RedHatCDでインストール時
  - インストーラでA9900A認識
  - ・#Ispciでの認識: [Intel Corporation 82546GB Gigabit Ethernet Controller (rev 03)]×2
  - loadされるdriver : e1000.ko
  - ping/telnet/ftp : OK

2-3)A5506B

- RedHatCDでインストール後、A5506B装着時
  - kudzuで「Digital Equipment Corporation DECchip 21142/43」×4認識
  - loadされるdriver∶tulip.ko
  - ping/telnet/ftp : OK
- A5506B装着後、RedHatCDでインストール時
  - •インストーラでA5506B認識
  - #Ispciでの認識: 「Digital Equipment Corporation DECchip 21142/43 (rev 41)」×4
  - loadされるdriver:tulip.ko
  - ping/telnet/ftp : OK

#### 2-4) A7060A

- RedHatCDでインストール後、A7060A装着時
  - kudzuで「LSI Logic / Symbios Logic 53c1010 66MHz Ultra3 SCSI」×2認識
  - loadされるdriver : sym53c8xx.ko
- A7060A装着後、RedHatCDでインストール時
  - インストーラのDisk Druidで正常にDisk (/dev/sd\*)認識
  - •#Ispciでの認識: [LSI Logic / Symbios Logic 53c1010 66MHz Ultra3 SCSI Adapter (rev 01)]×2
  - loadされるdriver : sym53c8xx.ko
- 2-5) A7173A
- RedHatCDでインストール後、A7173A装着時
  - kudzuで「LSI Logic / Symbios Logic 53c1030 PCI-X Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI」×2認識
  - loadされるdriver:mptscsih.ko/mptbase.ko
- A7173A装着後、RedHatCDでインストール時
  - インストーラのDisk Druidで正常にDisk (/dev/sd\*)認識
  - #Ispciでの認識: [LSI Logic / Symbios Logic 53c1030 PCI-X Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI (rev 08)]×2
  - loadされるdriver:mptscsih.ko/mptbase.ko

#### 2-6) A9890A

- RedHatCDでインストール後、A9890A装着時
  - kudzuで「Compaq Computer Corporation Smart Array 64xx」認識
  - loadされるdriver : cciss.ko
- A9890A装着後、RedHatCDでインストール時
  - インストーラのDisk Druidで論理Disk (/dev/cciss/c\*d\*)認識
  - #Ispciでの認識:「Compaq Computer Corporation Smart Array 64xx (rev 01)」
  - loadされるdriver : cciss.ko
- 2-7) A6826A
- RedHatCDでインストール後、A6826A装着時
  - kudzuで「QLogic Corp. QLA2312 Fibre Channel Adapter」×2認識
  - loadされるdriver : qla2xxx.ko/qla2300.ko
- A6826A装着後、RedHatCDでインストール時
  - インストーラのDisk Druidで論理Disk (/dev/sd\*)認識
  - #Ispciでの認識: [QLogic Corp. QLA2312 Fibre Channel Adapter (rev 03)]×2
  - loadされるdriver : qla2xxx.ko/qla2300.ko

#### 2-8) A7538A

- RedHatCDでインストール後、A7538A装着時
  - kudzuで「QLogic Corp. QLA2312 Fibre Channel Adapter」認識
  - loadされるdriver:gla2xxx.ko/gla2300.ko
- A7538A装着後、RedHatCDでインストール時
  - インストーラのDisk Druidで論理Disk (/dev/sd\*)認識
  - #Ispciでの認識: [QLogic Corp. QLA2312 Fibre Channel Adapter (rev 03)]
  - loadされるdriver:qla2xxx.ko/qla2300.ko

#### 3. 注意事項

•本体標準のシリアルポートのコンソールポートとしての利用について

RedHat EL4では、rx1600/1620/2620本体標準のシリアルポートをコンソールとして使用できません。インストールが途中で停止します。シリアルポートにはManagement Processor (MP)のコンソールポートを使用してください。

この問題は、RedHat EL4 Update1で解決されています。

• MSA1000+RedHat EL4でのMultipath構成について

Serverで最初に検出されるFC HBAのPortがActive側のPathでない場合、下記エラーでMSA1000の各LUNが正常に認識されません。 MSA1000でのSANboot環境では、同様のエラーでOSのBootができません

 $\begin{array}{l} \text{SCSI error}: <2 0 0 1 > \text{return code} = 0 \text{,} 20000 \\ \text{end}\_request: 1/0 error, dev sdd, sector 0 \\ \text{Buffer I/0 error on device sdd, logical block 0 \\ \text{SCSI error}: <2 0 0 1 > \text{return code} = 0 \text{,} 20000 \\ \text{end\_request: I/0 error, dev sdd, sector 0 \\ \text{Buffer I/0 error on device sdd, logical block 0 \\ \text{SCSI error: } <2 0 0 1 > \text{return code} = 0 \text{,} 20000 \\ \text{end\_request: I/0 error, dev sdd, sector 20000 \\ \text{end\_request: I/0 error, dev sdd, sector 20071168 \\ \text{Buffer I/0 error on device sdd, logical block 655349 } \end{array}$ 

これはRedHatEL4 (x86&IA64)+MSA1000+HP製qlogic driver v8.00.02で確認されている問題で、修正driverリリース予定です。 また、この問題はEVAシリーズでは発生しません。

```
● HP mx2デュアルプロセッサモジュールについて
HP mx2デュアルプロセッサモジュールはLinuxサポート外です。
```

# 4. 備考

• RedHat EL4/IA64対応の障害監視ツール(HP Insight Management Agent (HPIMA))は現時点で未リリースのため、今回は検証を省略しました。

t. 快転電機         1) HW電機         Sever\$45 : HP Integrityサーバ(x7820             Cell>2	この資料は、HP Inte	egrity Server上でのRed Hat Enterprise Linux AS4 U	pdate1の動作検証内容についてまとめたものです。
1) HVM器構 Server本体: HP Integrityサー/「x7620 Cell 2 CPU: インテルド tanium* 2 プロセッサ 1.80GHz X8 (4CPU /Cell X2) 64GB Memory (32GB Memory/Cell X2) 9(ABDbask (14GG8)X4 Core VO X2 Firmware: 001.022 Fri Aug 13 15:35:18 2004 EF: 1:101461] Option力ード: A7061A (1port 1000BASE-T LAN Adapter) A9500A (2port 1000BASE-T LAN Adapter) 注2 A7060A (Ultra160 2Channel SCSI Adapter) 注2 A9690A (SarAraş0402 RAD Controller) Firmware : 2.34 A6826A (2Channel Fibre Channel Adapter) Firmware : 3.03.150 EF Driver : 1.42 A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter) Firmware : 3.03.150 EF Driver : 1.42 A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter) Firmware : 3.03.150 EF Driver : 1.42 A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter) Firmware : 3.03.150 EF Driver : 1.42 A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter) Firmware : 3.03.150 EF Driver : 1.42 A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter) Firmware : 3.03.150 EF Driver : 1.42 A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter) Firmware : 3.03.150 EF Driver : 1.42 A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter) Firmware : 3.03.150 EF Driver : 1.42 A7538A (1Channel JA7060A/EBICI2)-ED = 500:20. BEZ EBB E) JA7055A (tan 200 + Lnu CR 9T driver ) (JA7060A/EBICI2)-ED = 500:20. BEZ EBB E) JA7055A (tan 200 + Lnu CR 9T driver) (JA7060A/EBICI2)-ED = 500:20. BEZ EBB E) Offed Hat Enterprise Linux AS 4 Update1 for Itanium (kernel 2.6.0-11.EL) FibreChannel (AB26A/A7538A) デ/T (Z F) f / ( cja2300) F / T ( vol.002-15 3) nPartition Bidtic CU CZ e) ZO Bay e) Acol Bay e) Acol Bay e) Acol Bay e) Acol Bay e) Acol Bay e) Acol Bay e) Acon Bay C(> paretous + 1 MPO/IP Address - g ' ( Z 7) - F** C(> paretous + 1 MPO/IP Address - g ' ( Z 7) - F** C(> paretous + 1 MPO/IP Address - g ' ( Z 7) - F** C(> paretous + 1 MPO/IP Address - g ' ( Z 7) - F** C(> paretous + 1 MPO/IP Address - g ' ( Z 7) - F** C(> paretous + 1 MPO/IP Address - g ' ( Z 7) - F**	1. 検証環境		
Server & K : HP Integrity サーバ Ar 7620 CPU: インテル* transum * 2 プロセッサ 1.60GHz×8 (4CPU / Call×2) 64GB Memory (32GB Memory/Call×2) 月間のも(146GB)×4 Core i/O×2 Firmware: 001.022 Fi Aug 13 15:35:18 2004 EF: 1:10(1461] Optionカード: A7061A (1port 1000BASE-T LAN Adapter) A9090A (2port 1000BASE-T LAN Adapter) A9090A (SarAray6402 RAID Controller) Firmware: 2.34 A6826A (2Channel SCSI Adapter) Firmware: 3.03.150 EFI Driver: 1.42 A753BA (1Channel Fibre Channel Adapter) Firmware: 3.03.150 EFI Driver: 1.42 21 A7072A (1port 1000BASE-SX LAN Adapter) ISA (1000EA) (100EA) (100EA) (1000EA) (100EA) (100EA) (10	1)H/W環境		
Cell × 2 CPU : インラルド Itanium* 2 プロセッサ 1.60GHz×8 (4CPU /Cell × 2) 64GB Memory (32GB Memory/Cell × 2) Pj截Disk (146GB)×4 Core I/O×2 Firmware: C01 022 Fi Aug 13 15:35:18 2004 EFI: 1.10[1461] Optionガード: A7061A (1port 1000BASE-T LAN Adapter) A5506B (4port100BASE-T LAN Adapter) A7763A (Utras20 2Channel SCSI Adapter) A7763A (Utras20 2Channel SCSI Adapter) A7763A (Utras20 2Channel SCSI Adapter) A7763A (Utras20 2Channel SCSI Adapter) A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter) Firmware: 3:03.150 EFI Driver: 1.42 A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter) Firmware: 3:03.150 EFI Driver: 1.42 21)A7073A (1port 1000BASE-SX LAN Adapter)IBA7061A-EBUCD/FU-=507:80, MER 6488 22)37885 21)37856A (1507620 + Luo: 7± 7t - 1 - 1 (9138 95 4822) 21)37857 Chanter Status - 1 MPO/P Address' - g * /(CZD - 1 * Chapternetwore - 1 *MPO/P Address' - g * /(CZD - 1 * Chapternetwore - 1 *MPO/P Address' - g * /(CZD - 1 * Chapternetwore - 1 *MPO/P Address' - g * /(CZD - 1 * Chapternetwore - 1 *MPO/P Address' - g * /(CZD - 1 * Chapternetwore - 1 *MPO/P Address' - g * /(CZD - 1 * Chapternetwore - 1 *MPO/P Address' - g * /(CZD - 1 * Chapternetwore - 1 *MPO/P Address' - g * /(CZD - 1 * Chapternetwore - 1 *MPO/P Address' - g * /(CZD - 1 * Chapternetwore - 1 * Chapternetwore - 1 * Chapterset - 1 * Chapternetwore - 1 * Chapterset - 1 * Chapternetwore - 1 * Chapterset	Server本体: HP Int	tegrityサーバ rx7620	
CPU: インラルド tanium* 2 プロセッサ 1.800Hz×8 (4CPU /Cell×2) 64GB Memory (32GB Memory/Cell×2) P)配Disk (1460B)×4 Core I/O×2 Firmware: 001/022 Fi Aug 13 15:35:18 2004 EF: 1:101461] Optionカード: A7061A (1port 1000BASE-T LAN Adapter) A9900A (2port 1000BASE-T LAN Adapter) A7173A (Utra302 Ochannel SCSI Adapter) A7173A (Utra302 Ochannel SCSI Adapter) Erimware: 3:03.150 EFI Driver: 1.42 A6826A (2Channel Fibre Channel Adapter) Firmware: 3:03.150 EFI Driver: 1.42 注1)A7073A (1port 1000BASE-SILAN Adapter) A6826M (2port) EFI Driver: 1.42 注1)A7073A (1port 1000BASE-SILAN Adapter) Firmware: 3:03.150 EFI Driver: 1.42 注1)A7073A (1port 1000BASE-SILAN Adapter) Adapter 1.42 EII Driver: 1.42 EII Dr		Cell×2	
G4GB Memory (32GB Memory/CellX2)     Pi蔵Disk (146GB)×4     Croe lu/O×2     Firmware :001.022 Fi Aug 13 15:35:18 2004     EFi : 1.10[1461]     Option力ード: A7061A (1port 1000BASE-T LAN Adapter)     A5506B (4port100BASE-T LAN Adapter)     A5506B (4port100BASE-T LAN Adapter)     A5506B (4port100BASE-T LAN Adapter)     A5506B (4port100BASE-T LAN Adapter)     A7173A (Uttras20 2Channel SCSI Adapter)     Firmware : 3.03.150     EFI Driver : 1.42     A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter)     Firmware : 3.03.150     EFI Driver : 1.42     A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter)     Firmware : 3.03.150     EFI Driver : 1.42     A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter)     Firmware : 3.03.150     EFI Driver : 1.42     A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter)     Firmware : 3.03.150     EFI Driver : 1.42     A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter)     Firmware : 3.03.150     EFI Driver : 1.42     A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter)     Firmware : 3.03.150     EFI Driver : 1.42     A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter)     Firmware : 3.03.150     EFI Driver : 1.42     A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter)     Firmware : 3.03.150     EFI Driver : 1.42     A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter)     Firmware : 3.03.150     EFI Driver : 1.42     A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter)     Firmware : 3.03.150     EFI Driver : 1.42     A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter)     Firmware : 3.03.150     EFI Driver : 1.42     A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter)     A99090 (24)     Z) Other # 1000BASE-XLWM Adapter)   Z/2, Chancel Ch		CPU : インテル® Itanium® 2 プロセッサ 1.600	GHz×8 (4CPU /Cell×2)
内蔵Disk (1463CB)×4 Core VO×2 Firmware: 001.022 Fri Aug 13 15:35:18 2004 EFI: 1.10[1461] Optionガード: A7061A (1port 1000BASE-T LAN Adapter) A3900A (2port 1000BASE-T LAN Adapter) A5506B (Aport 1000BASE-T LAN Adapter) A7173A (Ultra320 2Channel SCSI Adapter) A7173A (Ultra320 2Channel SCSI Adapter) A7173A (Ultra320 2Channel SCSI Adapter) Firmware : 2.34 A6826A (2Channel Fibre Channel Adapter) Firmware : 3.03.150 EFI Driver : 1.42 A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter) Firmware : 3.03.150 EFI Driver : 1.42 A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter) Firmware : 3.03.150 EFI Driver : 1.42 A7538A (1Channel ScH EQUIDY-D-ラのため、根壁を留路 注2)30FM (Ultra160 1Channel ScSI Adapter)IA706AACB[UIDY-D-ラのため、根壁を留路 注2)30FM (Ultra160 1Channel ScSI Adapter)IA706AACB[UIDY-D-ラのため、根壁を留路 注2)30FM (4000Channel ScI Adapter)IA706AACB[UIDY-D-D-507cb, 根壁を留路 注2)30FM (4000Channel ScI Adapter)IA706AACB[UIDY-D-D-507cb, HEE CHANNEL 2)30FM (4000Channel ScI Adapter)IA706AACB[UIDY-D-D-507cb, HEE CHANNEL 2)30FM (4000Channel ScI Adapter)IA707CHANEL 2)30FM (4000Channel ScI Adapter)IA707CHANEL 2)30FM (4000Channel ScI Adapter)IA707CHANEL 3)30FA (4000Chanel ScI Adapter)IA707CHANEL 3)30FA (4000Chane		64GB Memory (32GB Memory/Cell $\times$ 2)	
Core I/O×2 Firmware: 001.022 Fi Aug 13 15:35:18 2004 EFI: 1:10[1451] Optionカード: A7061A (1port 1000BASE-T LAN Adapter) A95006 (4port 1000BASE-T LAN Adapter) 22 A7060A (Ultra 160 2Channel SCSI Adapter) A7173A (Ultra320 2Channel SCSI Adapter) 23 A9890A (SarAnray6402 PAID Controller) Firmware : 3.03 Firmware : 3.03.150 EFI Drive : 1.42 37538A (1Channel Fibre Channel Adapter) Firmware : 3.03.150 EFI Drive : 1.42 37538A (1Channel Fibre Channel Adapter) Firmware : 3.03.150 EFI Drive : 1.42 32100BASE-SX LAN Adapter)ISA7060A2BUDDy-D=-500c.b. 検証を省略 2210705A (tport 1000BASE-SX LAN Adapter)ISA7060A2BUDDy-D=-500c.b. 検証を省略 2310705A (tport 1000BASE-SX LAN Adapter)ISA7060A2BUDDy-D=-500c.b. 検証を省略 2310705A (tport 1000BASE-SX LAN Adapter)ISA7060A2BUDDy-D=-500c.b. 検証を名略 23107055 23107055 23107055 23107055 23107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107057 30107		内蔵Disk (146GB)×4	
Firmware::001.022 Fri Aug 13 15:35:18 2004 EFI:1.10[1461] Optionカード: A70614 (1port 1000BASE-T LAN Adapter) A9900A (2port 1000BASE-T LAN Adapter) A55068 (4port100BASE-T LAN Adapter) A7107A (Utra360 2Channel SCSI Adapter) A7173A (Utra360 2Channel SCSI Adapter) A7173A (Utra360 2Channel SCSI Adapter) Firmware : 2.34 A6825A (2Channel Flore Channel Adapter) Firmware : 3.03.150 EFI Drive : 1.42 A7538A (1Channel Flore Channel Adapter) Firmware : 3.03.150 EFI Drive : 1.42 A7538A (1Channel Flore Channel Adapter) Firmware : 3.03.150 EFI Drive : 1.42 A7538A (Utra30-Bitle) Utra30-00845E-SX LAN Adapter) J22 A76084 (Utra 1000BASE-SX LAN Adapter) J20 Bitle Orbine : 1.42 A7538A (Utra 1000BASE-SX LAN Adapter) J20 Adapter : 1.42 Adapter : 1.42 Ada		Core I/O×2	
Qptionカード: A7061A(tport 1000BASE-T LAN Adapter) A9900A(2port 1000BASE-T LAN Adapter) A5506B(4port100BASE-T LAN Adapter) 注2 A7060A(Utra160 2Channel SCSI Adapter) A7173A(Utra320 2Channel SCSI Adapter) A7173A(Utra320 2Channel SCSI Adapter) A7173A(Utra320 2Channel SCSI Adapter) A7173A(Utra320 2Channel SCSI Adapter) Firmware: 2.34 A6826A(2Channel Fibre Channel Adapter) Firmware: 3.03.150 EFI Driver: 1.42 A7538A(10Channel Fibre Channel Adapter) Firmware: 3.03.150 EFI Driver: 1.42 A7538A(10Channel Fibre Channel Adapter) Firmware: 3.03.160 EFI Driver: 1.42 A7538A(10Channel SCSI Adapter)(3X7061A/E)UCントローラのため、検証を省略 注))A7075A(1pot 1000BASE-SX LAN Adapter)(3X7061A/E)UCントローラのため、検証を省略 注))B70780(Lenvice 1, Lux AS 4 Update1 for Itanium (kernel 2.6.9-11.EL) FibreChannel (A6826A/A7538A)デ)/(7,7,7,5,7,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7,1,5,4,7		Firmware : 001.022 Fri Aug 13 15:35:18 2004 EFI : 1.10[1461]	1
A9900A(2port 1000BASE-T LAN Adapter) A5506B(4port100BASE-TX LAN Adapter)注2 A7060A(Ultra160 20hannel SCSI Adapter)注2 A9890A(Sart/Aray6402 FAID Controller) Ermware: 2.34 A6826A(20hannel Fibre Channel Adapter) Firmware: 3.03.150 EFI Driver: 1.42 A7538A(10Channel Fibre Channel Adapter) Firmware: 3.03.150 EFI Driver: 1.42 A7538A(10Channel Fibre Channel Adapter) Firmware: 3.03.150 EFI Driver: 1.42 注1)A707A(1pot 1000BASE-SX LAN Adapter)はA7061Aと同じコントローラのため、検証を省略 注1)A705A(Utate10 10-namal SCSI Adapter)はA7061Aと同じコントローラのため、検証を省略 注2) 705A(Utate10 10-namal SCSI Adapter)はA7060Aと同じコントローラのため、検証を省略 注2) 705A(Utate10 10-namal SCSI Adapter)はA7060Aと同じコントローラのため、検証を省略 注2) 705A(Utate10 10-namal SCSI Adapter)はA7060Aと同じコントローラのため、検証を省略 注2) 705A(Utate10 10-namal SCSI Adapter)はA7060Aと同じコントローラのため、検証を省略 注2) 705A(Utate10 10-namal SCSI Adapter)はA7060Aと同じコントローラのため、0.800を省略 注2) 705A(Utate10 10-namal SCSI Adapter)はA7060Aと同じコントローラのため、0.800を省略 注2) 705A(Utate10 10-namal SCSI Adapter)はA7060Aと同じコントローラのため、0.800 2015 2) SW環境 O/S: Fed Hat Enterprise Linux AS 4 Update1 for Itanium (kernel 2.6.9-11.EL) FibreChannel (A6826A/A7538A)デリイスドライ/「1 gla2300ドライ/「1 v8.00.02-15 3) <b>nPartition構成について</b> 今回の検証では、事前にWindows上のPartition Command Line Interface (ParCLI)ツールを使用し、ネットワーク経由で下記のLinux nPartition養作成して検証を実施しました。 2 Cell Board/Partition 8 (2PU (ACPU/Cell × 2) 8 44GB Memory (23GB Memory/Cell × 2) 9 4 AGLIコマンド例 chopartatus h*MPO/IP Address* -g *J(スワード* -p *J(一ディション番号* Chopartatus h*MPO/IP Address* -g *J(スワード* -p *J(一ディション番号* Chopartatus h*MPO/IP Address* -g *J(スワード* -p *J(-ディション番号* choparterote h*MPO/IP Address* -g *J(スワード* -p *J(-ディション番号* chopartatus h*MPO/IP Address* -g *J(スワード* -p *J(-ディション番号* choparterote h*MPO/IP Address* -g *J(スワード* -p *J(-ディション3)	Optionカード:	A7061A (1port 1000BASE-T LAN Adapter)	
A5506B(4port100BASE-TX LAN Adapter) 注2 A7060A(Ultra160 2Channel SCSI Adapter) A7173A(Ultra320 2Channel SCSI Adapter) A7173A(Ultra320 2Channel SCSI Adapter) Firmware: 2.34 A6826A (2Channel Fibre Channel Adapter) Firmware: 3.03.150 EFI Driver: 1.42 A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter) Firmware: 3.03.150 EFI Driver: 1.42 注1)A7073A (1port 1000BASE-SX LAN Adapter)(A7060Aと同じコントローラのため、検証を省略 注1)A7059A (Ultra160 1Channel SCSI Adapter)(A7060Aと同じコントローラのため、検証を省略 注1)A7059A (Ultra160 1Channel SCSI Adapter)(A7060Aと同じコントローラのため、検証を省略 注1)A7059A (Ultra160 1Channel SCSI Adapter)(A7060Aと同じコントローラのため、検証を省略 注1) J7059A (Ultra160 IChannel SCSI Adapter)(A7060Aと同じコントローラのため、検証を省略 SCI (AcpUICOL)(Z) Set Memory (32GB Memory/Cell×2) Set Coll Deard/Partition SCI (AcpUICOL)(Z) Set Coll Deard/Partition SCI (AcpUICOL)(Z) Set Coll Deard/Partition SCI (AcpUICOL)(Z) Set Coll Deard/Partition SCI (AcpUICOL)(Z) Set Coll Deard Action Status J7 "MPOIP Address" -g "/CCワード" -p "/CーライションゴンF0 SCI (Deardrest - h "MPOIP Address" -g "/CCワード" -p "/CーライションSet J7 Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set	•	A9900A (2port 1000BASE-T LAN Adapter)	
A7060A(Ultra160 2Channel SCSI Adapter) A7173A(Ultra320 2Channel SCSI Adapter) 注2 A9890A(SartArray6402 RAID Controller) Firmware: 2.34 A6826A(2Channel Fibre Channel Adapter) Firmware: 3.03.150 EFI Driver: 1.42 A7538A(1Channel Fibre Channel Adapter) Firmware: 3.03.150 EFI Driver: 1.42 A7538A(1Channel Fibre Channel Adapter) Firmware: 3.03.150 EFI Driver: 1.42 X10703A(10pot 10008ASE-SX LAN Adapter) IA7061Aと同じコントローラのため、検証を省略 注1)A7073A(10pot 1008ASE-SX LAN Adapter) IA7061Aと同じコントローラのため、検証を省略 注2) 明始点ではか7620 + Linuxでまサポート(今回は参考検証) 2) SW暖鏡 O/S: Field Hat Enterprise Linux AS 4 Update1 for Itanium (kernel 2.6.9-11.EL) FibreChannel (A6826A/A7538A)デバイズドライバ: qia2300ドライバ v8.00.02-15 3) nPartition構成について 今回の検証では、事前にWindows上のPartition Command Line Interface (ParCLI) ツールを使用し、ネットワーク経由で下記のLinux nPartitionを作成して検証を実施しました。 2 Coell Board/Partition 8 GOPU (4CPU/Cell×2) ● 64GB Memory (32GB Memory/Cell×2) ● 240 Bay PiarCLIコマンド例 <partition status表示=""> C:&gt;paremove h: "MPO/IP Address" -g "パズワード" -p "パーティション番号" <pre> C:&gt;paremove h: "MPO/IP Address" -g "パズワード" -p "パーティション番号" </pre></partition>		A5506B(4port100BASE-TX LAN Adapter)	注2
A7173A (Ultra320 2Channel SCSI Adapter) 注2 A9890A (SartArray6402 RAID Controller) Firmware: 2.34 A6826A (2Channel Fibre Channel Adapter) Firmware: 3.03.150 EFI Driver: 1.42 A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter) Firmware: 3.03.150 EFI Driver: 1.42 注1)A7073A (1port 1008ASE-SX LANI Adapter)(AT7061AC BICID2D-FID=50/t.b). 検証を省略 注1)A7073A (1port 1008ASE-SX LANI Adapter)(AT7060AC-BICID2D-FID=50/t.b). 検証を省略 注1)A7073A (1port 1008ASE-SX LANI Adapter)(AT7070AC-FID=50/t.b). 検証を含 3) <b>nPartition構成について</b> 今回の検証では、専用ICWIndows上のPartition Command Line Interface (ParCLI)'V=/Jvを使用し、ネットワーク経由で下記のLinux nPartitionを作成して検証を実施しました。 2020目 Board/Partition 3 6CPU (4CPU/Cell×2) 9 4646B Memory (32GB Memory/Cell×2) 9 42100 adapters 9 adapter status表示 C:\parterione + IMPO/IP Address" -g */(スワード" -p */(-ティションをBF)" C:\parterione + I*MPO/IP Address" -g */(スワード" -p */(-ティションをBF)" < partition作成 04B(2)> C:\parterione + I*MPO/IP Address" -g */(スワード" -p */(-ティションをBF)" < partition作成 04B(2)> C:\parterione + I*MPO/IP Address" -g */(スワード" -p */(-ティションをBF)"		A7060A (Ultra160 2Channel SCSI Adapter)	
A9890A (SartArray6402 RAID Controller) Firmware : 2.34 A6826A (2Channel Fibre Channel Adapter) Firmware : 3.03.150 EFI Driver : 1.42 A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter) Firmware : 3.03.150 EFI Driver : 1.42 注1)A7073A (1port 1000BASE-SX LAN Adapter)(BA7061Aと同じコントローラのため、検証を省略 注1)A7079A (1port 1000BASE-SX LAN Adapter)(BA7061Aと同じコントローラのため、検証を省略 注2) 週時点で(Iko7800 + Linuxでまサポート(今回は参考検証) 2)SW環境 O/S : Red Hat Enterprise Linux AS 4 Update1 for Itanium (kernel 2.6.9-11.EL) FibreChannel (A6826A/A7538A) デノイスドライバ: qla2300ドライバ v8.00.02-15 3) nPartition構成Cつして 今回の検証では、事前にWindows上のPartition Command Line Interface (ParCLI)ツールを使用し、ネットワーク経由で下記のLinux nPartitionを作成して検証を実施しました。 ・ 2 Cell Board/Partition 8 OPU (4 CPU/Cell × 2) ・ 4 GB Memory (32 GB Memory/Cell × 2) ・ 2 Ho Bay ParCLIコマンド例 <partition status表示=""> Cisparateus h *MPO/IP Address* -g */(スワード* -p */(-ティション番号* <partition情成(cell0.1.2.3でpartition作成の場合)> Cispararemove h *MPO/IP Address* -g */(スワード* -p */(-ティション番号* Cisparateus h *MPO/IP Address* -g */(スワード* -p */(-ティション番号*</partition情成(cell0.1.2.3でpartition作成の場合)></partition>		A7173A (Ultra320 2Channel SCSI Adapter)	注2
Firmware : 2.34 A6826A (2Channel Fibre Channel Adapter) Firmware : 3.03.150 EFI Driver : 1.42 A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter) Firmware : 3.03.150 EFI Driver : 1.42 注1)A7079A (1port 1008ASE SK LAN Adapter)ISA7061Aと同じコントローラのため、検証を省略 注1)A7079A (1port 1008ASE SK LAN Adapter)ISA7061Aと同じコントローラのため、検証を省略 注1)A7079A (1port 1008ASE SK LAN Adapter)ISA7060Aと同じコントローラのため、検証を省略 注2)期効点ではん7620+LInuxで未サポート(今回は参考検証) 2)SW環境 O/S : Red Hat Enterprise Linux AS 4 Update1 for Itanium (kernel 2.6.9-11.EL) FibreChannel (A6826A/A7538A) デバイスドライバ: qla2300ドライバ v8.00.02-15 3) nPartition構成について 今回の検証では、専前にWindows上のPartition Command Line Interface (ParCLI)ツールを使用し、ネットワーク経由で下記のLinux nPartitionを作成して検証を実施しました。 ・ 2Cell Board/Partition 8 CPU (4CPU/Cell×2) ・ 64GB Memory (32GB Memory/Cell×2) ・ 21/0 Bay ParCLIコマンド例 <partition status表示=""> C\spartments = h*MPO/IP Address* -g */ズスワード** -p */、「ーティション番号** <partition情成 (cell0.1,="" 2,="" 3'cpartition="" ft成の場合)=""> C\spartments = h*MPO/IP Address* -g */ズスワード** -p */、「ーティション番号**</partition情成></partition>		A9890A (SartArray6402 RAID Controller)	
A6826A (2Channel Fibre Channel Adapter) Firmware : 3.03.150 EFI Driver : 1.42 A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter) Firmware : 3.03.150 EFI Driver : 1.42 注1)A7057A (1port 1000BASE:SX LAN Adapter)IA7061Aと目じコントローラのため、検証を省略 注1)A7057A (1port 1000BASE:SX LAN Adapter)IA7061Aと目じコントローラのため、検証を省略 注1)A7057A (1port 1000BASE:SX LAN Adapter)IA7061Aと目じコントローラのため、検証を省略 注2)副規定では77520+Linuxでまサポート(今回は参考検証) 2)SW環境 O/S : Red Hat Enterprise Linux AS 4 Update1 for Itanium (kernel 2.6.9-11.EL) FibreChannel (A6826A/A7538A)デバイスドライバ: qla2300ドライバ v8.00.02-15 3) <b>n</b> Partition構成について 今回の検証では、事前にWindows上のPartition Command Line Interface (ParCL))ツールを使用し、ネットワーク経由で下記のLinux nPartitionを作成して検証を実施しました。 2 Coll Board/Partition 8 CPU (4CPU/Cell×2) 6 4GB Memory (32CB Memory/Cell×2) 2 1/0 Bay ParCLコマンド例 < partition考試u表示> C:\parstatus -h "MPO/IP Address" -g "/(スワード" -p "/(ーティション番号" < partition作成 (Cell0.1,2.3でPartition作成の場合)> C:\parremove -h "MPO/IP Address" -g "/(スワード" - p "/(ーティション番号"		Firmware : 2.34	
Firmware : 3.03.150 EFI Driver : 1.42 A7538A (10hannel Fibre Channel Adapter) Firmware : 3.03.150 EFI Driver : 1.42 注1)A7079A (1port 1000BASE:SX LAN Adapter)はA7060Aと同じコントローラのため、検証を省略 注1)A7059A (Utra160 10hannel SOSI Adapter)はA7060Aと同じコントローラのため、検証を省略 注1)A7059A (Utra160 10hannel SOSI Adapter)はA7060Aと同じコントローラのため、検証を省略 注2) 期時点では水7620+Lnuxでまサポート(今回は参考検証) 2)SVW環境 O/S : Red Hat Enterprise Linux AS 4 Update1 for Itanium (kernel 2.6.9-11.EL) FibreChannel (A6826A/A7538A)デバイスドライバ: qla2300ドライバ v8.00.02-15 3) nPartition構成について 今回の検証では、事前にWindows上のPartition Command Line Interface (ParCLI)ツールを使用し、ネットワーク経由で下記のLinux nPartitionを作成して検証を実施しました。 2 Ceel Board/Partition 8 GOPU (4CPU/Cell×2) 6 4GGB Memory (32GB Memory/Cell×2) 2 1/0 Bay ParCLコマンド例 <partition status表示=""> CN&gt;parstatus - h "MPO/IP Address" - g "パズワード" <partition情成 (cell0.1,2.3でpartition作成の場合)=""> CN&gt;parremove - h "MPO/IP Address" - g "パズワード" - p "パーティション番号"</partition情成></partition>		A6826A (2Channel Fibre Channel Adapter)	
EFI Driver : 1.42 A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter) Firmware : 3.03.150 EFI Driver : 1.42 注1)A7073A (1port 1000BASE-SX LAN Adapter)(3A7060Aと同じコントローラのため、検証を省略 注1)A7073A (1port 1000BASE-SX LAN Adapter)(3A7060Aと同じコントローラのため、検証を省略 注2) 朝助点ではの7600H (Utra 150 10hannel SCSI Adapter)(3A7060Aと同じコントローラのため、検証を省略 2) SW環境 O/S : Red Hat Enterprise Linux AS 4 Update1 for Itanium (kernel 2.6.9-11.EL) FibreChannel (A6826A/A7538A) デバイスドライバ: qla2300ドライバ v8.00.02-15 3) nPartition構成について 今回の検証では、事前にWindows上のPartition Command Line Interface (ParCLI)ツールを使用し、ネットワーク経由で下記のLinux nPartitionを作成して検証を実施しました。 2 Cell Board/Partition 8 GPU (4 GPU/Cell×2) 6 4 GB Memory (32 GB Memory/Cell×2) 2 1/0 Bay ParCLコマンド例 <pre></pre>		Firmware : 3.03.150	
A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter) Firmware : 3.03.150 EFI Driver : 1.42 注1)A7073A (1port 1000BASE-SX LAN Adapter)はA7061Aと同じコントローラのため、検証を省略 注1)A7073A (1port 1000BASE-SX LAN Adapter)はA7060Aと同じコントローラのため、検証を省略 注1)A7073A (1port 1000BASE-SX LAN Adapter)はA7060Aと同じコントローラのため、検証を省略 注2) 期時点ではx7620+Linuxで未サポート(今回は参考検証) 2)SVW環境 O/S : Red Hat Enterprise Linux AS 4 Update1 for Itanium (kernel 2.6.9-11.EL) FibreChannel (A6826A/A7538A)デパイスドライパ: qla2300ドライパ v8.00.02-15 3) nPartition構成につして 今回の検証では、専前にVindows上のPartition Command Line Interface (ParCLI)ツールを使用し、ネットワーク経由で下記のLinux nPartitionを作成して検証を実施しました。 ・ 2 Cell Board/Partition ・ 8 CPU (4 CPU/Cell×2) ・ 6 4 GB Memory (32 GB Memory/Cell×2) ・ 2 1/O Bay ・ ParCLIコマンド例 くpartition status表示> C:>parstatus -h *MPのIP Address* -g *パスワード** < partition削除> C:>paremove -h *MPのIP Address* -g *パスワード** -p *パーティション番号** < partition作成 (Cell0,1,2,3でPartition作成の場合)> C:>paremove -h *MPのIP Address** -g *パスワード** -c 0/0::: 0/1:: 0/2::: 0/2:::		EFI Driver: 1.42	
Firmware:3.03.150 EFI Driver:1.42 注1)A7073A (1port 1000BASE-SX LAN Adapter)はA7061Aと同じコントローラのため、検証を省略 注1)A7073A (1port 1000BASE-SX LAN Adapter)はA7060Aと同じコントローラのため、検証を省略 注1)A7073A (1port 1000BASE-SX LAN Adapter)はA7060Aと同じコントローラのため、検証を省略 注2) 期時点ではx7620+Linuxで未サポート(今回は参考検証) 2) SW環境 O/S : Red Hat Enterprise Linux AS 4 Update1 for Itanium (kernel 2.6.9-11.EL) FibreChannel (A6826A/A7538A)デパイスドライパ: qla2300ドライパ v8.00.02-15 3) nPartition構成につして 今回の検証では、専前にWindows上のPartition Command Line Interface (ParCLI)ツールを使用し、ネットワーク経由で下記のLinux nPartitionを作成して検証を実施しました。 ・ 2 Cell Board/Partition ・ 8 CPU (4 CPU/Cell×2) ・ 6 4 GB Memory (32 GB Memory/Cell×2) ・ 2 1/0 Bay ・ ParCLIコマンド例 < partition status表示> C:>parstatus -h *MPのIP Address* -g *パスワード** < partition削除> C:>parrenze -h *MPのIP Address* -g *パスワード** -p *パーティション番号** < partition作成 (Cell0,1,2,3でPartition作成の場合)>		A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter)	
EFI Driver : 1.42 注1) A7079A (1port 1000BASE-SX LAN Adapter) はA7060Aと同じコントローラのため、検証を省略 注1) A7059A (Ultra160 1Channel SCSI Adapter) はA7060Aと同じコントローラのため、検証を省略 注2) 現時点ではA7620+Linuxでまサポート(今回は参考検証) 2) SW環境 O/S : Red Hat Enterprise Linux AS 4 Update1 for Itanium (kernel 2.6.9-11.EL) FibreChannel (A6826A/A7538A) デバイスドライバ: qla2300ドライバ v8.00.02-15 3) nPartition構成について 今回の検証では、事前にWindows上のPartition Command Line Interface (ParCLI)ツールを使用し、ネットワーク経由で下記のLinux nPartitionを作成して検証を実施しました。 ・ 2 Cell Board/Partition 8 CPU (4 CPU/Cell × 2) ・ 6 4 GB Memory (32 GB Memory/Cell × 2) ・ 2 1/O Bay ・ ParCLIコマンド例 くpartition status表示> C\>partemove h "MPのIP Address" -g "パスワード" - p "パーティション番号" < >partition構成 (Cell0, 1, 2, 3でPartition作成の場合) > C\>partemove h "MPO/IP Address" -g "パスワード" - p "パーティション番号"		Firmware : 3.03.150	
注1)A7073A (1port 1000BASE-SX LAN Adapter)はA7061Aと同じコントローラのため、検証を省略 注1)A7059A (Ultra160 1Channel SCSI Adapter)はA7060Aと同じコントローラのため、検証を省略 注2) 現時点ではx7620+Linuxでまサポート(今回は参考検証) 2) S/W環境 O/S : Red Hat Enterprise Linux AS 4 Update1 for Itanium (kernel 2.6.9-11.EL) FibreChannel (A6826A/A7538A) デパイスドライバ : qla2300ドライバ v8.00.02-15 3) nPartition構成について 今回の検証では、事前にWindows上のPartition Command Line Interface (ParCLI)ツールを使用し、ネットワーク経由で下記のLinux nPartitionを作成して検証を実施しました。 ・ 2 Cell Board/Partition ・ 8 CPU (4 CPU/Cell × 2) ・ 6 4 GB Memory (32 GB Memory/Cell × 2) ・ 2 1/O Bay ・ ParCLIコマンド例 < partition status表示> c:>parstatus -h "MPのIP Address" -g "パスワード" < c:>parremove -h "MPのIP Address" -g "パスワード" -p "パーティション番号" < c:>parremove -h "MPのIP Address" -g "パスワード" -c 0/0::: 0/1:: 0/2:: 0/2::		EFI Driver : 1.42	
2)SW環境 O/S : Red Hat Enterprise Linux AS 4 Update1 for Itanium (kernel 2.6.9-11.EL) FibreChannel (A6826A/A7538A) デバイスドライバ: qla2300ドライバ v8.00.02-15 3)nPartition構成について 今回の検証では、事前にWindows上のPartition Command Line Interface (ParCLI)ツールを使用し、ネットワーク経由で下記のLinux nPartitionを作成して検証を実施しました。 • 2Cell Board/Partition • 8CPU (4CPU/Cell×2) • 64GB Memory (32GB Memory/Cell×2) • 2 I/O Bay • ParCLIコマンド例 <partition status表示=""> c:\&gt;parstatus -h "MPのIP Address" -g "パスワード" <partition削除> c:\&gt;parremove -h "MPのIP Address" -g "パスワード" -p "パーティション番号" <partition作成 (cell0,1,2,3でpartition作成の場合)=""> c:\&gt;parremove -h "MPのIP Address" -g "パスワード" -c 0/0… 0/1… 0/2… 0/3…</partition作成></partition削除></partition>	注1) A7073A (1port 1000 注1) A7059A (Ultra160 10 注2) 現時点ではrx7620+	BASE-SX LAN Adapter)はA7061Aと同じコントローラのため、 Channel SCSI Adapter)はA7060Aと同じコントローラのため、 t-Linuxで未サポート(今回は参考検証)	検証を省略 検証を省略
O/S : Red Hat Enterprise Linux AS 4 Update1 for Itanium (kernel 2.6.9-11.EL) FibreChannel (A6826A/A7538A) デバイスドライバ : qla2300ドライバ v8.00.02-15 3) nPartition構成について 今回の検証では、事前にWindows上のPartition Command Line Interface (ParCLI)ツールを使用し、ネットワーク経由で下記のLinux nPartitionを作成して検証を実施しました。 ・ 2 Cell Board/Partition ・ 8 CPU (4 CPU/Cell×2) ・ 64GB Memory (32GB Memory/Cell×2) ・ 2 I/O Bay ・ ParCLIコマンド例 <partition status表示=""> C:\&gt;parstatus -h "MPのIP Address" -g "パスワード" c:\&gt;parterion準続 (Cell0,1,2,3でPartition作成の場合)&gt; C:\&gt;partition作成 (Cell0,1,2,3でPartition作成の場合)&gt; C:\&gt;parterionete -h "MPのIP Address" -g "パスワード" -c 0/0… 0/1… 0/2… 0/3…</partition>	2)S/W環境		
FibreChannel (A6826A/A7538A)デバイスドライバ: qla2300ドライバ v8.00.02-15 3) nPartition構成について 今回の検証では、事前にWindows上のPartition Command Line Interface (ParCLI)ツールを使用し、ネットワーク経由で下記のLinux nPartitionを作成して検証を実施しました。 ・ 2 Cell Board/Partition ・ 8 CPU (4 CPU/Cell×2) ・ 6 4 GB Memory (32 GB Memory/Cell×2) ・ 2 1/O Bay ・ ParCLIコマンド例 <partition status表示=""> C:\&gt;parstatus -h "MPのIP Address" -g "パスワード" <partition削除> C:\&gt;parremove -h "MPのIP Address" -g "パスワード" -p "パーティション番号" <partition作成 (cell0,1,2,3でpartition作成の場合)=""> C:\&gt;partition作成 (Cell0,1,2,3でPartition作成の場合)&gt; C:\&gt;partition作成 (Cell0,1,2,3でPartition作成の場合) C:\&gt;partition作成 (Cell0,1,2,3でPartition作成の場合) C:\&gt;partition作成 (Cell0,1,2,3でPartition作成の場合) C:\&gt;partition作成 (Cell0,1,2,3でPartition作成の場合) C:\&gt;partition作成 (Cell0,1,2,3でPartition作成の場合)</partition作成></partition削除></partition>	O/S : Red Hat Enter	orise Linux AS 4 Update1 for Itanium (kernel 2.6.9-	11.EL)
3) nPartition構成について 今回の検証では、事前にWindows上のPartition Command Line Interface (ParCLI)ツールを使用し、ネットワーク経由で下記のLinux nPartitionを作成して検証を実施しました。 ・ 2 Cell Board/Partition ・ 8 CPU (4 CPU/Cell×2) ・ 64 GB Memory (32 GB Memory/Cell×2) ・ 2 I/O Bay ・ ParCLコマンド例 < partition status表示> C:\>parstatus -h "MPのIP Address" -g "パスワード" C:\>parstatus -h "MPのIP Address" -g "パスワード" -p "パーティション番号" C:\>partition作成 (Cell0,1,2,3でPartition作成の場合)> C:\>parcreate -b "MPのIP Address" -g "パスワード" -c 0/0… 0/1… 0/2… 0/3…	FibreChannel (A682	6A/A7538A)デバイスドライバ:qla2300ドライバ v&	3.00.02-15
<ul> <li>● b4GB Memory (32GB Memory/Ceir×2)</li> <li>● 2 I/O Bay</li> <li>● ParCLIコマンド例</li> <li>&lt; partition status表示&gt;</li> <li>C:\&gt;parstatus -h "MPのIP Address" -g "パスワード"</li> <li>&lt; partition削除&gt;</li> <li>C:\&gt;parremove -h "MPのIP Address" -g "パスワード" -p "パーティション番号"</li> <li>&lt; partition作成 (Cell0,1,2,3でPartition作成の場合)&gt;</li> <li>C:\&gt;parcreate -b "MPのIP Address" -g "パスワード" -c 0/0… 0/1… 0/2… 0/3…</li> </ul>	3) nPartition構成に 今回の検証では、事 nPartitionを作成して • 2Cell Board/Partiti • 8CPU (4CPU/Cell	<b>ついて</b> 前にWindows上のPartition Command Line Interfac 検証を実施しました。 on ×2)	ce (ParCLI)ツールを使用し、ネットワーク経由で下記のLinuxF
<ul> <li>ParCLIコマンド例</li> <li>&gt;partition status表示&gt;         <ul> <li>C:&gt;parstatus -h "MPのIP Address" -g "パスワード"</li> <li>&gt;partition削除&gt;</li></ul></li></ul>			
<pre><partition status表示=""> C:\&gt;parstatus -h "MPのIP Address" -g "パスワード" <partition削除> C:\&gt;parremove -h "MPのIP Address" -g "パスワード" -p "パーティション番号" <partition作成(cell0,1,2,3でpartition作成の場合)> C:\&gt;parcreate -h "MPのIP Address" -g "パスワード" -c 0/0… 0/1… 0/2… 0/3…</partition作成(cell0,1,2,3でpartition作成の場合)></partition削除></partition></pre>	- 2 v O Day • ParCLコマンド価		
C:\>parstatus -h "MPのIP Address" -g "パスワード" <partition削除> C:\&gt;parremove -h "MPのIP Address" -g "パスワード" -p "パーティション番号" <partition作成 (cell0,1,2,3でpartition作成の場合)=""> C:\&gt;parcreate -b "MPのIP Address" -g "パスワード" -c 0/0… 0/1… 0/2… 0/3…</partition作成></partition削除>	<pre>cnartition status表示</pre>	π>	
c:\>partition削除> C:\>parremove -h "MPのIP Address" -g "パスワード" -p "パーティション番号" <	C:\>Darstatus	s -h "MPのIP Address" -a "パスワード"	
C:\>parremove -h "MPのIP Address" -g "パスワード" -p "パーティション番号" <partition作成 (cell0,1,2,3でpartition作成の場合)=""> C:\&gt;parcreate -b "MPのIP Address" -g "パスワード" -c 0/0… 0/1… 0/2… 0/3…</partition作成>	<partition削除></partition削除>		
<pre><pre>control =</pre></pre>	C:\>parremov	/e -h "МРのIP Address" -g "パスワード" -p "パーテ	ィション番号"
C:\>parcreate -h "MP/DIP Address" -g "パスワード" -c 0/0… 0/1… 0/2… 0/3…	<partition作成(cell< td=""><td>0,1,2,3でPartition作成の場合)&gt;</td><td>-</td></partition作成(cell<>	0,1,2,3でPartition作成の場合)>	-
	C:\>parcreate	e -h "MPのIP Address" -g "パスワード" -c 0/0::: 0/1	::: 0/2::: 0/3:::
	Optionカードの検証	E時、I/O Bay 0および1に、Optionカードを下記のS	Slot番号に装着し検証を実施しました。
Optionカードの検証時、I/O Bay 0および1に、Optionカードを下記のSlot番号に装着し検証を実施しました。	$\leq I/O$ Bay 1>		

- Slot1 : A7061A (1port 1000BASE-T LAN Adapter)
- Slot2 : A9900A (2port 1000BASE-T LAN Adapter)
- Slot3 : A5506B (4port100BASE-TX LAN Adapter)

- Slot4 : A7060A (Ultra160 2Channel SCSI Adapter)
- Slot5 : A7173A (Ultra320 2Channel SCSI Adapter)
- Slot6 : A9890A (SartArray6402 RAID Controller)
- Slot7 : A6826A (2Channel Fibre Channel Adapter)
- Slot8 : Core I/O (LAN/SCSI)

<1/0 Bay 0>

- Slot1 : Core I/O (LAN/SCSI)
- Slot2 : A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter)
- Slot3 : なし
- Slot4 : なし
- Slot5 : なし
- Slot6 : なし
- Slot7 : なし
- Slot8 : なし

#### 5) EFIでのACPI設定値について

今回の検証では、事前にEFIシェルにてACPI設定値を「single-pci-domain」に設定し、全てのI/Oスロットがユニークなアドレスを持つように設定しました。

• EFIシェル上でのacpiconfigコマンド例

<acpi設定の確認>

Shell>acpiconfig

<single-pci-domainの設定>

Shell>acpiconfig single-pci-domain

<サーバ(Partition)のReboot>

Shell>reset

#### 6) EFIでのLinuxからのハードウェア電源断設定について

ACPI設定にて「softpowerdown」を有効にすることで、Linuxでのshutdown -h コマンド、およびpoweroffコマンドからのnPartitionの電 源断を有効にするよう設定を行えますが、RedHat EL4U1では、上記設定を行うと、Linuxインストーラおよびインストール済みLinux システムを起動する際、途中でシステムがrebootしてしまいます。RedHat EL4U1を使用する場合、「softpowerdown」の設定は行わな いでください。

#### 2. 動作検証内容と結果

1) 基本動作検証

#### 1-1)RedHatCDメディアでの検証

- Red Hat EL4インストールCDを使用し、Serialコンソール経由にてRedHat EL4をインストール。
- •インストーラのDisk Druidで内蔵Diskは4本とも全て正常に認識。
- インストールは正常に完了。
- インストール後の各基本コンポーネントの認識は下記のとおりです。
- CPU:/proc/cpuinfoで8CPU認識
- メモリ:/proc/meminfoで64GB認識
- NIC (Core I/O#1&#2):
  - •インストーラでeth0&eth1認識
  - #/proc/pciでの認識: [Broadcom Corporation NetXtreme BCM5701 Gigabit Ethernet (rev 15)]×2
  - loadされるdriver : tg3.ko
  - ping/telnet/ftp : OK
- SCSI (Core I/O#1&#2):
  - ・#/proc/pciでの認識:「LSI Logic / Symbios Logic 53c1010 66MHz Ultra3 SCSI Adapter (rev 01)」×8
  - loadされるdriver : sym53c8xx.ko
  - /proc/scsi/sym53c8xx/下:0~7(4カード全て正常に認識)
  - 内蔵Diskの認識: 4本とも全て正常に認識

#### 1-2) RecoveryCDメディアでの検証

- Linux Enablement KitとRecoveryCDを使用し、Serialコンソール経由にてRedHat EL4をインストール。
- •インストーラで内蔵Diskは4本とも全て正常に認識。
- インストールは正常に完了。
- •インストール後の各コンポーネントの認識は上記テスト1-1)(RedHatCDメディアでの検証)と同じ。

# 2-1) A7061A (1port 1000BASE-TX LAN Adapter)

• RedHatCDでインストール後、A7061A装着時

- kudzuで「Broadcom Corporation NetXtreme BCM5701 Gigabit Ethernet」認識
- loadされるdriver:tg3.ko
- ping/telnet/ftp : OK
- RecoveryCDでインストール後、A7061A装着時
  - kudzuで「Broadcom Corporation NetXtreme BCM5701 Girabit Ethernet」認識
  - loadされるdriver:tg3.ko
  - ping/telnet/ftp : OK
- A7061A装着後、RedHatCDでインストール時
  - インストーラでA7061A認識
  - ・#Ispciでの認識:「Broadcom Corporation NetXtreme BCM5701 Gigabit Ethernet (rev 15)」
  - loadされるdriver:tg3.ko
  - ping/telnet/ftp : OK
- A7061A装着後、RecoveryCDでインストール時
  - インストール中のkudzuで「Broadcom Corporation NetXtreme BCM5701 Girabit Ethernet」認識
  - loadされるdriver:tg3.ko
  - ping/telnet/ftp : OK

#### 2-2) A9900A (2port 1000BASE-T LAN Adapter)

- RedHatCDでインストール後、A9900A装着時
  - kudzuで「Intel Corporation 82546GB Gigabit Ethernet Controller」×2認識
  - loadされるdriver∶e1000.ko
  - ping/telnet/ftp : OK
- RecoveryCDでインストール後、A9900A装着時
  - kudzuで「Intel Corporation 82546GB Gigabit Ethernet Controller」×2認識
  - loadされるdriver:e1000.ko
  - ping/telnet/ftp : OK
- A9900A装着後、RedHatCDでインストール時
  - •インストーラでA9900A認識
  - #Ispciでの認識:「Intel Corporation 82546GB Gigabit Ethernet Controller (rev 03)」×2
  - loadされるdriver : e1000.ko
  - ping/telnet/ftp : OK
- A9900A装着後、RecoveryCDでインストール時
  - •インストール中のkudzuで「Intel Corporation 82546GB Gigabit Ethernet Controller」×2認識
  - loadされるdriver : e1000.ko
  - ping/telnet/ftp : OK

#### 2-3) A5506B (4port100BASE-TX LAN Adapter)

- RedHatCDでインストール後、A5506B装着時
  - kudzuで「Digital Equipment Corporation DECchip 21142/43」×4認識
  - loadされるdriver∶tulip.ko
  - ping/telnet/ftp : OK
- RecoveryCDでインストール後、A5506B装着時
  - kudzuで「Digital Equipment Corporation DECchip 21142/43」×4認識
  - loadされるdriver∶tulip.ko
  - ping/telnet/ftp : OK
- A5506B装着後、RedHatCDでインストール時
  - •インストーラでA5506B認識
  - #Ispciでの認識: [Digital Equipment Corporation DECchip 21142/43 (rev 41)]×4
  - loadされるdriver∶tulip.ko
  - ping/telnet/ftp : OK
- A5506B装着後、RecoveryCDでインストール時
  - •インストール中のkudzuで「Digital Equipment Corporation DECchip 21142/43」×4認識
  - loadされるdriver∶tulip.ko
  - ping/telnet/ftp : OK
- 2-4) A7060A (Ultra160 2Channel SCSI Adapter)
- RedHatCDでインストール後、A7060A装着時
  - kudzuで「LSI Logic / Symbios Logic 53c1010 66MHz Ultra3 SCSI Adapter」×2認識
  - loadされるdriver∶sym53c8xx.ko

- RecoveryCDでインストール後、A7060A装着時
  - kudzuで「LSI Logic / Symbios Logic 53c1010 66MHz Ultra3 SCSI Adapter」×2認識
  - loadされるdriver∶sym53c8xx.ko
- A7060A装着後、RedHatCDでインストール時
  - ・#Ispciでの認識: [LSI Logic / Symbios Logic 53c1010 66MHz Ultra3 SCSI Adapter (rev 01)]×2
  - loadされるdriver:sym53c8xx.ko
- A7060A装着後、RecoveryCDでインストール時
  - ・#Ispciでの認識: [LSI Logic / Symbios Logic 53c1010 66MHz Ultra3 SCSI Adapter (rev 01)]×2
  - loadされるdriver:sym53c8xx.ko

#### 2-5) A7173A (Ultra320 2Channel SCSI Adapter)

- RedHatCDでインストール後、A7173A装着時
  - kudzuで「LSI Logic / Symbios Logic 53c1030 PCI-X Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI」×2認識
  - loadされるdriver:mptscsih.ko/mptbase.ko
- RecoveryCDでインストール後、A7173A装着時
  - ・kudzuで「LSI Logic / Symbios Logic 53c1030 PCI-X Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI]×2認識
  - loadされるdriver:mptscsih.ko/mptbase.ko
- A7173A装着後、RedHatCDでインストール時
  - #Ispciでの認識: [LSI Logic / Symbios Logic 53c1030 PCI-X Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI (rev 08)]×2
  - loadされるdriver:mptscsih.ko/mptbase.ko
- A7173A装着後、RecoveryCDでインストール時
  - #Ispciでの認識: [LSI Logic / Symbios Logic 53c1030 PCI-X Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI (rev 08)]×2
  - loadされるdriver∶mptscsih.ko/mptbase.ko
- 2-6) A9890A (SmartArray6402 RAID Controller)
- RedHatCDでインストール後、A9890A装着時
  - ・kudzuで「Compaq Computer Corporation Smart Array 64xx」認識
  - loadされるdriver∶cciss.ko
- RecoveryCDでインストール後、A9890A装着時
  - kudzuで「Compaq Computer Corporation Smart Array 64xx」認識
  - loadされるdriver:cciss.ko
- A9890A装着後、RedHatCDでインストール時
  - #Ispciでの認識:「Compaq Computer Corporation Smart Array 64xx (rev 01)」
  - loadされるdriver∶cciss.ko
- A9890A装着後、RecoveryCDでインストール時
  - ・#Ispciでの認識:「Compaq Computer Corporation Smart Array 64xx (rev 01)」
  - loadされるdriver : cciss.ko
- 2-7) A6826A (2Channel Fibre Channel Adapter)
- RedHatCDでインストール後、A6826A装着時
  - kudzuで「QLogic Corp. QLA2312 Fibre Channel Adapter」×2認識
  - loadされるdriver: qla2xxx.ko/qla2300.ko
  - hp qlogic driver v8.00.02-15のインストール: OK
- RecoveryCDでインストール後、A6826A装着時
  - kudzuで「QLogic Corp. QLA2312 Fibre Channel Adapter」×2認識
  - RedHat EL4U1用RecoveryCDでは、hp qlogic driver v8.00.02-8が自動インストールされます
  - loadされるdriver: qla2xxx.ko/qla2300.ko/qla2xxx\_conf.ko
  - hp glogic driver v8.00.02-15のインストール:OK
- A6826A装着後、RedHatCDでインストール時
  - #Ispciでの認識: [QLogic Corp. QLA2312 Fibre Channel Adapter (rev 03)]×2
  - loadされるdriver : qla2xxx.ko/qla2300.ko
  - hp qlogic driver v8.00.02-15のインストール:OK
- A6826A装着後、RecoveryCDでインストール時
  - #Ispciでの認識: [QLogic Corp. QLA2312 Fibre Channel Adapter (rev 03)]×2
  - RedHat EL4U1用RecoveryCDでは、hp qlogic driver v8.00.02-8が自動インストールされます
  - loadされるdriver:qla2xxx.ko/qla2300.ko/qla2xxx\_conf.ko
  - hp qlogic driver v8.00.02-15のインストール:OK
- 2-8) A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter)
- RedHatCDでインストール後、A7538A装着時
  - kudzuで「QLogic Corp. QLA2312 Fibre Channel Adapter」認識
  - loadされるdriver: qla2xxx.ko/qla2300.ko
  - hp qlogic driver v8.00.02-15のインストール: OK

- RecoveryCDでインストール後、A7538A装着時
  - kudzuで「QLogic Corp. QLA2312 Fibre Channel Adapter」認識
  - RedHat EL4U1用RecoveryCDでは、hp qlogic driver v8.00.02-8が自動インストールされます
  - loadされるdriver:qla2xxx.ko/qla2300.ko/qla2xxx\_conf.ko
  - hp qlogic driver v8.00.02-15のインストール : OK
- A7538A装着後、RedHatCDでインストール時
  - #Ispciでの認識: [QLogic Corp. QLA2312 Fibre Channel Adapter (rev 03)]
  - loadされるdriver: qla2xxx.ko/qla2300.ko
  - hp qlogic driver v8.00.02-15のインストール: OK
- A7538A装着後、RecoveryCDでインストール時
  - #Ispciでの認識:「QLogic Corp. QLA2312 Fibre Channel Adapter (rev 03)」
  - RedHat EL4U1用RecoveryCDでは、hp qlogic driver v8.00.02-8が自動インストールされます
  - loadされるdriver: qla2xxx.ko/qla2300.ko/qla2xxx\_conf.ko
  - hp qlogic driver v8.00.02-15のインストール: OK

#### 3. 検証結果まとめ

#### 3-1)rx7620固有の不具合・注意事項

• EFIでのOptionカードのBoot Deviceとしての認識について

サーバ(Partition) boot時、EFI上では、Boot Device用Deviceとして、標準のCore I/Oに接続された内蔵Disk、内蔵NIC、CD/DVDのみが認識されます。I/O Bayに装着されたBoot Device用Optionカード(SCSI HBA、FC HBA、RAID Controller)は自動認識されません。

Boot Device用Optionカードを認識するには、EFIシェルで下記コマンドを実行する必要があります。

Shell>search all もしくは Shell>reconnect -r

ただしBoot Device用Optionカードに接続されたDiskにRedHat EL4をインストールし、EFI Boot Deviceとしてエントリされている場合、そのBoot Device用OptionカードはEFIで自動認識されます。

なお、Linux上では全てのカードが認識可能です。

• EFIでのACPI設定値について

今回の検証では、事前にEFIシェルにてACPI設定値を「single-pci-domain」に設定し、全てのI/Oスロットがユニークなアドレスを持つように設定しました。

- EFIシェル上でのacpiconfigコマンド例
- <acpi設定の確認>

Shell>acpiconfig

<single-pci-domainの設定>

Shell>acpiconfig single-pci-domain

 $< \forall - \mathcal{N}(Partition) \mathcal{O}Reboot >$ 

Shell>reset

• EFIでのLinuxからのハードウェア電源断設定について

ACPI設定にて「softpowerdown」を有効にすることで、Linuxでのshutdown -h コマンド、およびpoweroffコマンドからのnPartitionの電源断を有効にするように設定を行えますが、RedHat EL4U1では、上記設定を行うと、Linuxインストーラおよびインストール済み Linuxシステムを起動する際、途中でシステムがrebootしてしまいます。RedHat EL4U1を使用する場合、「softpowerdown」の設定は行わないでください。

• Linuxで使用するconsoleについて

rx7620+Linuxではオプション VGAカードはサポート外です。MP (Management Processor)のシリアルおよびLANコンソール経由での使用となります。

• rx7620+LinuxでサポートされるOptionカードについて

他のIntegrityサーバでサポートされている下記のOptionカードは、現時点でrx7620+Linuxでは未サポートです。

A5506B (4port100BASE-TX LAN Adapter)

A7173A (Ultra320 2Channel SCSI Adapter)

なお、今回の検証では、上記Optionカードも参考として検証しました。

### 3-2)他のrxサーバと共通の不具合・注意事項

• RecoveryCDでのSELinux設定について

Recovery CDでインストールした場合、SELinuxがディフォルトで有効になっています。

SELinuxを無効に変更するには、下記設定を行ってください。

/etc/sysconfig/selinuxファイルを編集し、「SELINUX= enforcing」を「SELINUX=disabled」に変更

reboot

• RecoveryCDでインストールされるFibreChanneデバイスドライバについて

RecoveryCDではHP製FibreChanneデバイスドライバ(qla2300)v8.00.02-8が自動的にインストールされますが、このdriverは現行最新 ではありません。FibreChanneを使用する場合には、RecoveryCDでのインストール完了後、最新のHP製FibreChanneデバイスドライバ をインストールしてください。 • FC Storage接続状態でのRecoveryCDでのインストールについて

FC Storage接続状態でRecoveryCDでのインストールを行った場合、fstab内に記述されている/boot/efiパーティションとswapのdevice名が、実際にインストールされたdevice名と異なり、/boot/efiパーティションとswapが正常にmountされません。

例) MSA1000とsingle pathで接続時

	fstabでのdevice名	RecoveryCDインストール完了後の実際のdevice名
MSA LUN#1	sda	sdd
MSA LUN#2	sdb	sde
MSA LUN#3	sdc	sdf
内蔵Disk#1	sdd	sda
内蔵Disk#2	sde	sdb
内蔵Disk#3	sdf	sdc

FC StorageをData Diskとして使用する場合には、RecoveryCDでのインストール完了後、FC Storageを接続してください。 FC StorageをSystem Diskとして使用する(SAN boot構成)場合には、RecoveryCDでのインストール完了後、fstabファイルでの /boot/efiパーティションとswapのdevice名を変更してください。

• MSA1000+RedHat EL4でのMultipath構成について

Serverで最初に検出されるFC HBAのPortがActive側のPathでない場合、下記エラーでMSA1000の各LUNが正常に認識されません。 MSA1000でのSANboot環境では、同様のエラーでOSのBootができません

$$\begin{split} & \text{SCSI error}: <2 0 0 1> \text{return code} = 0 \times 20000 \\ & \text{end}\_request: 1/0 error, dev sid, sector 0 \\ & \text{Buffer I/0 error on device sid, logical block 0 \\ & \text{SCSI error}: <2 0 0 1> \text{return code} = 0 \times 20000 \\ & \text{end\_request: 1/0 error, dev sid, sector 0 \\ & \text{Buffer I/0 error on device sid, logical block 0 \\ & \text{SCSI error: <2 0 0 1> return code} = 0 \times 20000 \\ & \text{end\_request: 1/0 error, dev sid, sector 20000 \\ & \text{end\_request: 1/0 error, dev sid, sector 20001 \\ & \text{end\_request: 1/0 error, dev sid, sector 20071168 \\ & \text{Buffer I/0 error on device sid, logical block 655349 } \end{split}$$

但しこの問題はRedHatEL4 (x86&IA64)+MSA1000+HP製qlogic driver v8.00.02で確認されている問題で、rx7620固有の問題ではあ りません。

• HP mx2デュアルプロセッサモジュールについて

HP mx2デュアルプロセッサモジュールはLinuxサポート外です。

#### 4. 備考

• Optionカードの情報などは、下記のIntegrity rx7620-16 Current Configuration Guide (2005/08/05版)を参照してください。

http://source.hp.com/portal/site/source/?reset=1&epi\_menultemID=efb30cda4cdfc89ff53c1e30b48100f0&bsp=cgch2sub5#results ※日本HP社内ネットワークからのみアクセスできます。パートナ様からのアクセスはできませんのでご了承ください。

 RHEL4をrx7620上で使用する際の注意事項については、下記のRHEL AS4 U1 サポートノートを参照してください。 http://www.docs.hp.com/en/5991-1221/5991-1221.pdf

この資料は、	HP Integrity Server上でのRed Hat Enterprise Linux AS4 Update1の動作検証内容についてまとめたものです。
1. 検証環境	
1)H/W環境	
Server本体:	HP Integrityサーバrx8620
	Cell×4
	CPU:インテル® Itanium® 2 プロセッサ 1.60GHz x16 (4CPU /Cell×4)
	64GB Memory (16GB Memory/Cell×4)
	内蔵Disk (146GB)×4
	Core I/O×2
	Firmware : 001.022 Fri Aug 13 15:35:18 2004
	EF[:1.10[1461]]
Optionカート	A/061A (1port 1000BASE-T LAN Adapter)
	A9900A (2port 1000BASE-T LAN Adapter)
	ASSUBB (4port 100BASE-1X LAN Adapter) >=2
	A/U6UA (Ultra 160 2Channel SUSI Adapter)
	A/1/3A (Ultra32U 2Unannei SUSI Adapter) >±2
	A9890A (SartArray6402 RAID Controller)
	FIFTIWare - 2.34
	Firmulare 200.150
	Filmware . 3.03. 130
	A7529A (1Channel Eibre Channel Adapter)
	Firmware 3.03.150
	FEI Driver 1 42
注2)現時点では	rx8620+Linuxで未サポート(今回は参考検証)
2)S/W環境	
O/S : Red Ha	t Enterprise Linux AS 4 Update1 for Itanium (kernel 2.6.9-11.EL)
FibreChannel	(A6826A/A7538A)デバイスドライバ:qla2300ドライバ v8.00.02-15
3) nPartition	構成について
今回の検証で nPartitionを作	では、事前にWindows上のPartition Command Line Interface (ParCLI)ツールを使用し、ネットワーク経由で下記のLinuxF E成して検証を実施しました。
• 4Cell Board	/Partition
• 16CPU (4	CPU/Cell×4)
64GB Mem	ory (16GB Memory/Cell×4)
• 2 I/O Bay	
• ParCLI⊐マ	ンド例
<partition sta<="" td=""><td>atus表示&gt;</td></partition>	atus表示>
C:\>pa	rstatus -h "MPのIP Address" -g "パスワード"
<partition削< td=""><td></td></partition削<>	
C:\>pa	ırremove -h "MPのIP Address" -g "パスワード" -p "パーティション番号"
<partition作< td=""><td>戎(Cell0,1,2,3でPartition作成の場合)&gt;</td></partition作<>	戎(Cell0,1,2,3でPartition作成の場合)>
C:\>pa	rcreate -h "MPのIP Address" -g "パスワード" -c 0/0::: 0/1::: 0/2::: 0/3:::
4) PCI-X I/O	Bayでのカード装着Slot番号について
Optionカード	の検証時、I/O Bay 0および1に、Optionカードを下記のSlot番号に装着し検証を実施しました。
<i bay<="" o="" td=""><td></td></i>	
<ul> <li>Slot1</li> </ul>	: A7061A (1port 1000BASE-T LAN Adapter)
<ul> <li>Slot2</li> </ul>	2 A9900A (2port 1000BASE-T LAN Adapter)
<ul> <li>Slot?</li> </ul>	A5506B (4port100BASE-TX LAN Adapter)

- Slot4 : A7060A (Ultra160 2Channel SCSI Adapter)
- Slot5 : A7173A (Ultra320 2Channel SCSI Adapter)
- Slot6 : A9890A (SartArray6402 RAID Controller)
- Slot7 :A6826A (2Channel Fibre Channel Adapter)
- Slot8 :なし

< I/O Bay 1 >

- Slot1 : A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter)
- •Slot2:なし
- Slot3 :なし
- •Slot4 :なし
- •Slot5 :なし
- •Slot6:なし
- Slot7 :なし
- Slot8 :なし

#### 5) EFIでのACPI設定値について

今回の検証では、事前にEFIシェルにてACPI設定値を「single-pci-domain」に設定し、全てのI/Oスロットがユニークなアドレスを持つように設定しました。

• EFIシェル上でのacpiconfigコマンド例

<acpi設定の確認>

Shell>acpiconfig

<single-pci-domainの設定>

Shell>acpiconfig single-pci-domain

<サーバ(Partition)のReboot>

Shell>reset

#### 6) EFIでのLinuxからのハードウェア電源断設定について

ACPI設定にて「softpowerdown」を有効にする事で、Linuxでのshutdown -h コマンド及びpoweroffコマンドからのnPartitionの電源断 を有効にするように設定を行えますが、RedHat EL4U1では、上記設定を行うと、Linuxインストーラおよびインストール済みLinuxシ ステムを起動する際、途中でシステムがrebootしてしまいます。RedHat EL4U1を使用する場合、「softpowerdown」の設定は行わない でください。

#### 2. 動作検証内容と結果

1)基本動作検証

#### 1-1) RedHatCDメディアでの検証

- Red Hat EL4インストールCDを使用し、Serialコンソール経由にてRedHat EL4をインストール。
- インストーラのDisk Druidで内蔵Diskは4本とも全て正常に認識。
- インストールは正常に完了。
- インストール後の各基本コンポーネントの認識は下記のとおりです。
- CPU:/proc/cpuinfoで16CPU認識
- メモリ:/proc/meminfoで64GB認識
- NIC (Core I/O#1&#2):
  - •インストーラでeth0&eth1認識
  - ・#/proc/pciでの認識: [Broadcom Corporation NetXtreme BCM5701 Gigabit Ethernet (rev 15)]×2
  - loadされるdriver : tg3.ko
  - ping/telnet/ftp : OK
- SCSI (Core I/O#1&#2):
  - ・#/proc/pciでの認識: [LSI Logic / Symbios Logic 53c1010 66MHz Ultra3 SCSI Adapter (rev 01)]×8
  - loadされるdriver∶sym53c8xx.ko
  - •/proc/scsi/sym53c8xx/下:0~7(4カード全て正常に認識)
  - 内蔵Diskの認識:4本とも全て正常に認識

#### 1-2) RecoveryCDメディアでの検証

- Linux Enablement Kit とRecoveryCDを使用し、Serialコンソール経由にてRedHat EL4をインストール。
- •インストーラで内蔵Diskは4本とも全て正常に認識。
- インストールは正常に完了。
- •インストール後の各コンポーネントの認識は上記テスト1-1)(RedHatCDメディアでの検証)と同じ。

# 2-1) A7061A (1port 1000BASE-TX LAN Adapter)

• RedHatCDでインストール後、A7061A装着時

- ・kudzuで「Broadcom Corporation NetXtreme BCM5701 Gigabit Ethernet」認識
- loadされるdriver:tg3.ko
- ping/telnet/ftp : OK
- RecoveryCDでインストール後、A7061A装着時
  - kudzuで「Broadcom Corporation NetXtreme BCM5701 Girabit Ethernet」認識
  - loadされるdriver : tg3.ko
  - ping/telnet/ftp : OK
- A7061A装着後、RedHatCDでインストール時
  - •インストーラでA7061A認識
  - ・#Ispciでの認識:「Broadcom Corporation NetXtreme BCM5701 Gigabit Ethernet (rev 15)」
  - loadされるdriver : tg3.ko
  - ping/telnet/ftp : OK
- A7061A装着後、RecoveryCDでインストール時
  - インストール中のkudzuで「Broadcom Corporation NetXtreme BCM5701 Girabit Ethernet」認識
  - loadされるdriver:tg3.ko
  - ping/telnet/ftp : OK

#### 2-2) A9900A (2port 1000BASE-T LAN Adapter)

- RedHatCDでインストール後、A9900A装着時
  - kudzuで「Intel Corporation 82546GB Gigabit Ethernet Controller」×2認識
  - loadされるdriver∶e1000.ko
  - ping/telnet/ftp : OK
- RecoveryCDでインストール後、A9900A装着時
  - kudzuで「Intel Corporation 82546GB Gigabit Ethernet Controller」×2認識
  - loadされるdriver:e1000.ko
  - ping/telnet/ftp : OK
- A9900A装着後、RedHatCDでインストール時
  - •インストーラでA9900A認識
  - #Ispciでの認識:「Intel Corporation 82546GB Gigabit Ethernet Controller (rev 03)」×2
  - loadされるdriver : e1000.ko
  - ping/telnet/ftp : OK
- A9900A装着後、RecoveryCDでインストール時
  - インストール中のkudzuで「Intel Corporation 82546GB Gigabit Ethernet Controller」×2認識
  - loadされるdriver : e1000.ko
  - ping/telnet/ftp : OK

#### 2-3) A5506B (4port100BASE-TX LAN Adapter)

- RedHatCDでインストール後、A5506B装着時
  - kudzuで「Digital Equipment Corporation DECchip 21142/43」×4認識
  - loadされるdriver : tulip.ko
  - ping/telnet/ftp : OK
- RecoveryCDでインストール後、A5506B装着時
  - kudzuで「Digital Equipment Corporation DECchip 21142/43」×4認識
  - loadされるdriver∶tulip.ko
  - ping/telnet/ftp : OK
- A5506B装着後、RedHatCDでインストール時
  - •インストーラでA5506B認識
  - #Ispciでの認識: [Digital Equipment Corporation DECchip 21142/43 (rev 41)]×4
  - loadされるdriver∶tulip.ko
  - ping/telnet/ftp : OK
- A5506B装着後、RecoveryCDでインストール時
  - •インストール中のkudzuで「Digital Equipment Corporation DECchip 21142/43」×4認識
  - loadされるdriver∶tulip.ko
  - ping/telnet/ftp : OK
- 2-4) A7060A (Ultra160 2Channel SCSI Adapter)
- RedHatCDでインストール後、A7060A装着時
  - ・kudzuで「LSI Logic / Symbios Logic 53c1010 66MHz Ultra3 SCSI Adapter」×2認識
  - •loadされるdriver∶sym53c8xx.ko

- RecoveryCDでインストール後、A7060A装着時
  - kudzuで「LSI Logic / Symbios Logic 53c1010 66MHz Ultra3 SCSI Adapter」×2認識
  - loadされるdriver∶sym53c8xx.ko
- A7060A装着後、RedHatCDでインストール時
  - ・#Ispciでの認識: [LSI Logic / Symbios Logic 53c1010 66MHz Ultra3 SCSI Adapter (rev 01)]×2
  - loadされるdriver∶sym53c8xx.ko
- A7060A装着後、RecoveryCDでインストール時
  - ・#Ispciでの認識: [LSI Logic / Symbios Logic 53c1010 66MHz Ultra3 SCSI Adapter (rev 01)]×2
  - loadされるdriver:sym53c8xx.ko

#### 2-5) A7173A (Ultra320 2Channel SCSI Adapter)

- RedHatCDでインストール後、A7173A装着時
  - kudzuで「LSI Logic / Symbios Logic 53c1030 PCI-X Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI」×2認識
  - loadされるdriver : mptscsih.ko/mptbase.ko
- RecoveryCDでインストール後、A7173A装着時
  - ・kudzuで「LSI Logic / Symbios Logic 53c1030 PCI-X Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI]×2認識
  - loadされるdriver:mptscsih.ko/mptbase.ko
- A7173A装着後、RedHatCDでインストール時
  - #Ispciでの認識: [LSI Logic / Symbios Logic 53c1030 PCI-X Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI (rev 08)]×2
  - loadされるdriver : mptscsih.ko/mptbase.ko
- A7173A装着後、RecoveryCDでインストール時
  - ・#Ispciでの認識:「LSI Logic / Symbios Logic 53c1030 PCI-X Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI (rev 08)」×2
  - loadされるdriver∶mptscsih.ko/mptbase.ko
- 2-6) A9890A (SmartArray6402 RAID Controller)
- RedHatCDでインストール後、A9890A装着時
  - ・kudzuで「Compaq Computer Corporation Smart Array 64xx」認識
  - loadされるdriver∶cciss.ko
- RecoveryCDでインストール後、A9890A装着時
  - kudzuで「Compaq Computer Corporation Smart Array 64xx」認識
  - loadされるdriver:cciss.ko
- A9890A装着後、RedHatCDでインストール時
  - ・#Ispciでの認識:「Compaq Computer Corporation Smart Array 64xx (rev 01)」
  - loadされるdriver ∶cciss.ko
- A9890A装着後、RecoveryCDでインストール時
  - ・#Ispciでの認識:「Compaq Computer Corporation Smart Array 64xx (rev 01)」
  - loadされるdriver : cciss.ko
- 2-7) A6826A (2Channel Fibre Channel Adapter)
- RedHatCDでインストール後、A6826A装着時
  - kudzuで「QLogic Corp. QLA2312 Fibre Channel Adapter」×2認識
  - loadされるdriver: qla2xxx.ko/qla2300.ko
  - hp qlogic driver v8.00.02-15のインストール: OK
- RecoveryCDでインストール後、A6826A装着時
  - kudzuで「QLogic Corp. QLA2312 Fibre Channel Adapter」×2認識
  - RedHat EL4U1用RecoveryCDでは、hp qlogic driver v8.00.02-8が自動インストールされます
  - loadされるdriver: qla2xxx.ko/qla2300.ko/qla2xxx\_conf.ko
  - hp glogic driver v8.00.02-15のインストール : OK
- A6826A装着後、RedHatCDでインストール時
  - ・#Ispciでの認識: [QLogic Corp. QLA2312 Fibre Channel Adapter (rev 03)]×2
  - loadされるdriver: qla2xxx.ko/qla2300.ko
  - hp qlogic driver v8.00.02-15のインストール: OK
- A6826A装着後、RecoveryCDでインストール時
  - #Ispciでの認識: [QLogic Corp. QLA2312 Fibre Channel Adapter (rev 03)]×2
  - RedHat EL4U1用RecoveryCDでは、hp qlogic driver v8.00.02-8が自動インストールされます
  - loadされるdriver: qla2xxx.ko/qla2300.ko/qla2xxx\_conf.ko
  - hp qlogic driver v8.00.02-15のインストール:OK
- 2-8) A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter)
- RedHatCDでインストール後、A7538A装着時
  - kudzuで「QLogic Corp. QLA2312 Fibre Channel Adapter」認識
  - loadされるdriver: qla2xxx.ko/qla2300.ko
  - hp qlogic driver v8.00.02-15のインストール: OK

- RecoveryCDでインストール後、A7538A装着時
  - kudzuで「QLogic Corp. QLA2312 Fibre Channel Adapter」認識
  - RedHat EL4U1用RecoveryCDでは、hp qlogic driver v8.00.02-8が自動インストールされます
  - loadされるdriver:qla2xxx.ko/qla2300.ko/qla2xxx\_conf.ko
  - hp qlogic driver v8.00.02-15のインストール:OK
- A7538A装着後、RedHatCDでインストール時
  - #Ispciでの認識: [QLogic Corp. QLA2312 Fibre Channel Adapter (rev 03)]
  - loadされるdriver: qla2xxx.ko/qla2300.ko
  - hp qlogic driver v8.00.02-15のインストール: OK
- A7538A装着後、RecoveryCDでインストール時
  - #Ispciでの認識:「QLogic Corp. QLA2312 Fibre Channel Adapter (rev 03)」
  - RedHat EL4U1用RecoveryCDでは、hp qlogic driver v8.00.02-8が自動インストールされます
  - loadされるdriver: qla2xxx.ko/qla2300.ko/qla2xxx\_conf.ko
  - hp qlogic driver v8.00.02-15のインストール: OK

#### 3. 検証結果まとめ

#### 3-1)rx8620固有の不具合・注意事項

• EFIでのOptionカードのBoot Deviceとしての認識について

サーバ(Partition) boot時、EFI上では、Boot Device用Deviceとして、標準のCore I/Oに接続された内蔵Disk、内蔵NIC、CD/DVDのみが 認識されます。I/O Bayに装着されたBoot Device用Optionカード(SCSI HBA、FC HBA、RAID Controller)は自動認識されません。

Boot Device用Optionカードを認識するには、EFIシェルで下記コマンドを実行する必要があります。

Shell>search all もしくは Shell>reconnect -r

ただしBoot Device用Optionカードに接続されたDiskにRedHat EL4をインストールし、EFI Boot Deviceとしてエントリされている場合、そのBoot Device用OptionカードはEFIで自動認識されます。

なお、Linux上では全てのカードが認識可能です。

• EFIでのACPI設定値について

今回の検証では、事前にEFIシェルにてACPI設定値を「single-pci-domain」に設定し、全てのI/Oスロットがユニークなアドレスを持つように設定しました。

• EFIシェル上でのacpiconfigコマンド例

<acpi設定の確認>

Shell>acpiconfig

<single-pci-domainの設定>

Shell>acpiconfig single-pci-domain

 $< \forall - \mathcal{N}(Partition) \mathcal{O}Reboot >$ 

Shell>reset

• EFIでのLinuxからのハードウェア電源断設定について

ACPI設定にて「softpowerdown」を有効にすることで、Linuxでのshutdown -h コマンド、およびpoweroffコマンドからのnPartitionの電源断を有効にするように設定を行えますが、RedHat EL4U1では、上記設定を行うと、Linuxインストーラおよびインストール済み Linuxシステムを起動する際、途中でシステムがrebootしてしまいます。RedHat EL4U1を使用する場合、「softpowerdown」の設定は行わないでください。

• Linuxで使用するconsoleについて

rx8620+Linuxではオプション VGAカードはサポート外です。MP (Management Processor)のシリアルおよびLANコンソール経由での使用となります。

• rx8620+LinuxでサポートされるOptionカードについて

他のIntegrityサーバでサポートされている下記のOptionカードは、現時点でrx8620+Linuxでは未サポートです。

A5506B (4port100BASE-TX LAN Adapter)

```
A7173A (Ultra320 2Channel SCSI Adapter)
```

なお、今回の検証では、上記Optionカードも参考として検証しました。

#### 3-2)他のrxサーバと共通の不具合・注意事項

• RecoveryCDでのSELinux設定について

RecoveryCDでインストールした場合、SELinuxがディフォルトで有効になっています。

SELinuxを無効に変更するには、下記設定を行ってください。

/etc/sysconfig/selinuxファイルを編集し、「SELINUX= enforcing」を「SELINUX= disabled」に変更

reboot

• RecoveryCDでインストールされるFibreChanneデバイスドライバについて

RecoveryCDではHP製FibreChanneデバイスドライバ(qla2300)v8.00.02-8が自動的にインストールされますが、このdriverは現行最新 ではありません。FibreChanneを使用する場合には、RecoveryCDでのインストール完了後、最新のHP製FibreChanneデバイスドライバ をインストールしてください。 • FC Storage接続状態でのRecoveryCDでのインストールについて

FC Storage接続状態でRecoveryCDでのインストールを行った場合、fstab内に記述されている/boot/efiパーティションとswapのdevice名が、実際にインストールされたdevice名と異なり、/boot/efiパーティションとswapが正常にmountされません。

例) MSA1000とsingle pathで接続時

fstabでのdevice名 RecoveryCDインストール完了後の実際のdevice名 MSA LUN#1 sda sdd

MSA LUN#2	sdb	sde
MSA LUN#3	sdc	sdf
内蔵Disk#1	sdd	sda
内蔵Disk#2	sde	sdb
内蔵Disk#3	sdf	sdc

FC StorageをData Diskとして使用する場合には、RecoveryCDでのインストール完了後、FC Storageを接続してください。

FC StorageをSystem Diskとして使用する(SAN boot構成)場合には、RecoveryCDでのインストール完了後、fstabファイルでの/boot/efi パーティションとswapのdevice名を変更してください。

• MSA1000+RedHat EL4でのMultipath構成について

Serverで最初に検出されるFC HBAのPortがActive側のPathでない場合、下記エラーでMSA1000の各LUNが正常に認識されません。 MSA1000でのSANboot環境では、同様のエラーでOSのBootができません。

SCSI error: <2 0 0 1> return code = 0x20000 end\_request: I/O error, dev sdd, sector 0 Buffer I/O error on device sdd, logical block 0 SCSI error: <2 0 0 1> return code = 0x20000 end\_request: I/O error, dev sdd, sector 0 Buffer I/O error on device sdd, logical block 0 SCSI error: <2 0 0 1> return code = 0x20000 end\_request: I/O error, dev sdd, sector 20971168 Buffer I/O error on device sdd, logical block 655349

ただしこれはRedHatEL4 (x86&IA64)+MSA1000+HP製qlogic driver v8.00.02で確認されている問題で、rx8620固有の問題ではありません。

• HP mx2デュアルプロセッサモジュールについて HP mx2デュアルプロセッサモジュールはLinuxサポート外です。

#### 4. 備考

• Optionカードの情報などは、下記のIntegrity rx8620-32 Current Configuration Guide (2005/08/05版)を参照してください。

http://source.hp.com/portal/site/source/?reset=1&epi\_menultemID=efb30cda4cdfc89ff53c1e30b48100f0&bsp=cgch2sub3#results ※日本HP社内ネットワークからのみアクセスできます。パートナ様からのアクセスはできませんのでご了承ください。

• RHEL4をrx8620上で使用する際の注意事項については、下記のRHEL AS4 U1 サポートノートを参照してください。 http://www.docs.hp.com/en/5991-1221/5991-1221.pdf

この資料は	、ΗΡ	Integrity S	Server上でのRed Hat Enterprise Linux AS	4 Update1の動作検証内容についてまとめたものです。
1. 検証環境	j			
1)H/W環境	į			
Server本体	: HP	Integrity	Superdome 32-socket	
			Cel Board : ×8	
			CPU:インテル® Itanium® 2 プロセッサ	1.60GHz x 4/Cell (Total ×32)
			Memory : 32GB/Cell (Total 256GB)	
			Firmware Revision : 2.50 Thu Oct 7 22:	31:07 2004
			EFI Spec Revision : 1.10	
			EFI Intel Drop Revision : 14.61	
			ACPI Revision : 2.0a	
Storage :	MS	A30 DB		
	MS	A1000		
			MSA1000 Controller Firmware : 4.32	
SAN Switch	n (MS	A1000使	用時): MSA SAN Switch 2/8v ×2	
Optionカー	ド:	A7061A	(1port 1000BASE-T LAN Adapter)	
		A9900A	(2port 1000BASE-T LAN Adapter)	注2
		A5506E	3 (4port100BASE-TX LAN Adapter)	
		A7060A	(Ultra160 2Channel SCSI Adapter)	
		A7173A	(Ultra320 2Channel SCSI Adapter)	注2
		A9890A	(SartArray6402 RAID Controller)	
			Firmware : 2.34	
		A6826A	(2Channel Fibre Channel Adapter)	
			Firmware: 3.03.150	
注1)A7059A ( 注1)A7538A ネ 注2)現時点で	Ultra16 12 (10 IJSupe	0 1Channe hannel Fil rdome+Lir	I SCSI Adapter)はA7060Aと同じコントローラのたび ore Channel Adapter)はA6826Aと同じコントローラ nuxで未サポート(今回は参考検証)	め、検証を省略 のため、検証を省略
2)S/W環境				
0/S : Red H	, lat En	terorise l	inux AS 4 Update1 for Itanium (kernel 2 6	(9-11 FL)
FibreChann		1826A)デ	バイスドライバ: ala2300ドライバ v8 00 (	)2-15
		020/0/9		
3) nPartitio	n構成	について		
• HP Integri	ity Su	herdome	/BedHat FI 4U1では、最大構成に下記の制	削限があります。
• 4Cell Br	hard/F	Partition		
• 16CPU		artition		
• 128GB	Mem	nv		
<ul> <li>今回の検</li> </ul>	証では	,,, t. 事前に	Windows 上のPartition Command Line In	nterface (ParCII)ツールを使用し、ネットワーク経由で下記のLinu
田のPartitic	血 これ onを作	E成してお	新たい 新たまでしました。	
• 4Cell Bo	bard/F	Partition (	CellO 1 2 3を使用)	
• 16CPU	(4CP	I/Cell×4	)	
• 128GB	Mem	ony (32GE	/ 3 Memory/Cell×4)	
• 2 PCI-X	Chas	sis (Cell(	1に接続)	
• ParCl I <sup>-</sup>	コマン	<u></u> ド例	,··	
< nartiti	on st	·", atus表示`	>	
C.	\>par	status -h	"MPのIP Address" -a "パスワード"	
<nartiti< td=""><td>on削</td><td>余&gt;</td><td></td><td></td></nartiti<>	on削	余>		
C.	יוניניי~ וויניי~	remove -	h "MPのIP Address" -a "パスワード" -っ "ノ	ペーティション番号"
Ο.	~ pai			、 ノ i ノ l / 田 j
< nartiti	on//=	t (C⊡II∩ -	123でPartition作成の提合)>	

#### 4) PCI-X Chassisでのカード装着Slot番号について

• 今回の検証では、I/Oシャーシ#1および#2に、Optionカードを下記のSlot番号に装着し検証を実施しました。

- Slot0 :Core NIC (標準搭載)
- Slot1 : A7061A (1port 1000BASE-T LAN Adapter)
- Slot2 : A7061A (1port 1000BASE-T LAN Adapter)
- Slot3 : A9900A (2port 1000BASE-T LAN Adapter)
- Slot4 : A6826A (2Channel Fibre Channel Adapter)
- Slot5 : A6826A (2Channel Fibre Channel Adapter)
- Slot6 :なし

<1/0シャーシ#1>

- Slot7 : A9890A (SartArray6402 RAID Controller)
- Slot8 :A7060A (Ultra160 2Channel SCSI Adapter)-TA5300 (CD-ROM)に接続
- Slot9 : A5506B (4port100BASE-TX LAN Adapter)

• Slot10 : A7173A (Ultra320 2Channel SCSI Adapter)

#### <1/0シャーシ#2>

- Slot0 :Core NIC (標準搭載)
- Slot1 : A7061A (1port 1000BASE-T LAN Adapter)
- Slot2 : A7061A (1port 1000BASE-T LAN Adapter)
- Slot3 : A9900A (2port 1000BASE-T LAN Adapter)
- Slot4 : A6826A (2Channel Fibre Channel Adapter)
- Slot5 : A6826A (2Channel Fibre Channel Adapter)
- Slot6 :なし
- Slot7 : A9890A (SartArray6402 RAID Controller)
- Slot8 :A7060A (Ultra160 2Channel SCSI Adapter) TA5300 (CD-ROM) に接続

Boot DeviceとしてA7060A使用時には、I/Oシャーシ#1/Slot8のA7060AにMSA30DBを接続。 Boot DeviceとしてA7173A使用時には、I/Oシャーシ#1/Slot10のA7173AにMSA30DBを接続。 Boot DeviceとしてA9890A使用時には、I/Oシャーシ#1/Slot7のA9890AにMSA30DBを接続。 Boot DeviceとしてA6826A使用時には、I/Oシャーシ#1/Slot4とSlot5のA6826AにMSA1000を接続(Qlogic Failover Driverによる MultiPath構成)。

# 5) EFIでのACPI設定値について

- 今回の検証では、事前にEFIシェルにてACPI設定値を「single-pci-domain」に設定し、全てのI/Oスロットがユニークなアドレスを持つように設定しました。
- EFIシェル上でのacpiconfigコマンド例
  - <acpi設定の確認>

Shell>acpiconfig

- <single-pci-domainの設定>
- Shell>acpiconfig single-pci-domain
- <サーバ(Partition)のReboot>

Shell>reset

#### 2. 動作検証内容と結果

#### 1) Boot deviceにA7060A-MSA30DB使用時の動作検証(RedHatCDメディア使用)

- インストーラのDisk Druidで正常にDisk (/dev/sd\*)認識.。
- インストールは正常に完了。
- インストール後の各コンポーネントの認識は下記のとおりです。
- CPU:/proc/cpuinfoで16CPU (Processor 0~15)認識
- メモリ:/proc/meminfoで128GB認識
- /etc/modprobe.conf :

alias eth0 e1000	←I/Oシャーシ#1/Slot3 A9900A PortA
alias eth1 e1000	←I/Oシャーシ#1/Slot3 A9900A PortB
alias eth2 e1000	←I/Oシャーシ#2/Slot3 A9900A PortA
alias eth3 e1000	←I/Oシャーシ#2/Slot3 A9900A PortB
alias eth4 tg3	←I/Oシャーシ#1/Slot1 A7061A
alias eth5 tg3	←I/Oシャーシ#1/Slot2 A7061A
alias eth6 tg3	←I/Oシャーシ#2/Slot1 A7061A
alias eth7 tg3	←I/Oシャーシ#2/Slot2 A7061A
alias eth8 tulip	←I/Oシャーシ#1/Slot0 Core NIC
alias eth9 tulin	←I/Oシャーシ#1/Slot9 A5506B Port1

alias eth10 tulip ←I/Oシャーシ#1/Slot9 A5506B Port2 alias eth11 tulip ←I/Oシャーシ#1/Slot9 A5506B Port3 alias eth12 tulip ←I/Oシャーシ#1/Slot9 A5506B Port4 alias eth13 tulip ←I/Oシャーシ#2Slot0 Core NIC alias scsi\_hostadapter sym53c8xx ←A7060A ←A7173A alias scsi\_hostadapter1 mptbase alias scsi\_hostadapter2 mptscsih ←A7173A alias scsi\_hostadapter3 cciss ←A9890A alias scsi hostadapter4 gla2300 ←A6826A • NIC (Core NICおよびA5506B): #Ispciでの認識: [Digital Equipment Corporation DECchip 21142/43 (rev 41)]×6 loadされるdriver:tulip.ko ping/telnet/ftp : OK • NIC (A7061A): #Ispciでの認識: [Broadcom Corporation NetXtreme BCM5701 Gigabit Ethernet (rev 15)]×4 loadされるdriver:ta3.ko ping/telnet/ftp : OK • NIC (A9900A) #Ispciでの認識: [Intel Corporation 82546GB Gigabit Ethernet Controller (rev 03)]×4 loadされるdriver:e1000.ko ping/telnet/ftp:OK • SCSI (A7060A) : #Ispciでの認識:「LSI Logic / Symbios Logic 53c1010 66MHz Ultra3 SCSI Adapter (rev 01)」×4 loadされるdriver:sy53c8xx.ko • SCSI (A7173A) : #Ispciでの認識: [LSI Logic / Symbios Logic 53c1030 PCI-X Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI (rev 08)]×2 loadされるdriver:mptscsih.ko/mptbase.ko RAID (A9890A) : #Ispciでの認識: 「Compaq Computer Corporation Smart Array 6400」×2 loadされるdriver : cciss ko • FibreChannel (A6826A) #Ispciでの認識: [QLogic Corp. QLA2312 Fibre Channel Adapter (rev 03)]×8 loadされるdriver:gla2xxx.ko/gla2300.ko 2) Boot deviceにA7173A-MSA30DB使用時の動作検証(RedHatCDメディア使用) インストーラのDisk Druidで正常にDisk (/dev/sd\*)認識。 • インストールは正常に完了。 •インストール後の各コンポーネントの認識は上記テスト1)(Boot deviceにA7060A-MSA30DB使用時)と同じ。 3) Boot deviceにA9890A-MSA30DB使用時の動作検証(RedHatCDメディア使用) • 事前にサーバboot時のORCA (Option ROM Configuration for Arrays)でDisk×4で論理Disk (RAID5)作成。 インストーラのDisk Druidで正常に論理Disk (/dev/cciss/c\*d\*)認識。 インストールは正常に完了。 •インストール後の各コンポーネントの認識は上記テスト1)(Boot deviceにA7060A-MSA30DB使用時)と同じ。 4) Boot devceにA6826A-MSA1000使用時の動作検証(RedHatCDメディア使用) • 事前にMSA1000にRAID5でLUN作成。 •インストーラのDisk Druidで論理Disk(/dev/sd\*)認識。 • インストールは正常に完了。 • hp提供のgla2300 driver (v8.0.02-15)でのMultiPath構成: OK • Linux起動中、Active側のFCケーブル(A6826A~SAN switch間)切断時のFailover: OK •インストール後の各コンポーネントの認識は上記テスト1)(Boot deviceにA7060A-MSA30DB使用時)と同じ。 Serverで最初に検出されるFC HBAのPortがActive側のPathでない場合、下記エラーでOSのBootができませんでした。 ただしこれはRedHatEL4 (x86&IA64)+MSA1000+HP製qlogic driver v8.00.02で確認されている問題(修正driverリリース予定)で、 Superdome固有の問題ではありません。 ELILO boot: Uncompressing Linux... done Loading initrd initrd-2.6.9-11.EL.img...done audit(1121150325.763:0): initializ i8042.c: i8042 controller self test timeout.

Red Hat nash version 4.2.1.3 starting

```
Buffer I/O error on device sda, logical block O
        Buffer I/O error on device sda, logical block 1
        Buffer I/O error on device sda, logical block 30
        Buffer I/O error on device sda, logical block 31
Buffer I/O error on device sdb, logical block 0
        Buffer I/O error on device sdb, logical block 1
        Buffer I/O error on device sdb, logical block 30
        Buffer I/O error on device sdb, logical block 31
        logical block 17mkrootdev: label / not found
        mount: error 2
        Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
5) Option カード動作検証
5-1)A7061A
• RedHatCDでインストール後、A7061A装着時
      ・kudzuで「Broadcom Corporation NetXtreme BCM5701 Gigabit Ethernet」認識
      • loadされるdriver : tg3.ko
      • ping/telnet/ftp : OK
• A7061A装着後、RedHatCDでインストール時

    インストーラでA7061A認識

      ・#Ispciでの認識: [Broadcom Corporation NetXtreme BCM5701 Gigabit Ethernet (rev 15)]
      • loadされるdriver : tg3.ko
      • ping/telnet/ftp : OK
5-2) A9900A
• RedHatCDでインストール後、A9900A装着時
      • kudzuで[Intel Corporation 82546GB Gigabit Ethernet Controller]×2認識
      • loadされるdriver : e1000.ko
      • ping/telnet/ftp : OK

    A9900A装着後、RedHatCDでインストール時

    インストーラでA9900A認識

      • #Ispciでの認識: [Intel Corporation 82546GB Gigabit Ethernet Controller (rev 03)]×2
      • loadされるdriver : e1000.ko
      • ping/telnet/ftp : OK
5-3) A5506B
• RedHatCDでインストール後、A5506B装着時
      • kudzuで「Digital Equipment Corporation DECchip 21142/43」×4認識
      • loadされるdriver: tulip.ko
      • ping/telnet/ftp : OK

    A5506B装着後、RedHatCDでインストール時

    インストーラでA5506B認識。

      ・#Ispciでの認識:「Digital Equipment Corporation DECchip 21142/43 (rev 41)」×4
      • loadされるdriver : tulip.ko
      • ping/telnet/ftp : OK
5-4) A7060A
• RedHatCDでインストール後、A7060A装着時
      • kudzuで「LSI Logic / Symbios Logic 53c1010 66MHz Ultra3 SCSI」×2認識

    loadされるdriver:sym53c8xx.ko

    A7060A装着後、RedHatCDでインストール時

    インストーラのDisk Druidで正常にDisk (/dev/sd*)認識

      ・#Ispciでの認識:「LSI Logic / Symbios Logic 53c1010 66MHz Ultra3 SCSI Adapter (rev 01)」×2
      • loadされるdriver:sym53c8xx.ko
5-5) A7173A
• RedHatCDでインストール後、A7173A装着時
      • kudzuで「LSI Logic / Symbios Logic 53c1030 PCI-X Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI」×2認識
      • loadされるdriver: mptscsih.ko/mptbase.ko

    A7173A装着後、RedHatCDでインストール時
```

- インストーラのDisk Druidで正常にDisk (/dev/sd\*)認識
- ・#Ispciでの認識:「LSI Logic / Symbios Logic 53c1030 PCI-X Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI (rev 08)」×2
- loadされるdriver:mptscsih.ko/mptbase.ko

#### 5-6) A9890A

- RedHatCDでインストール後、A9890A装着時
  - kudzuで「Compaq Computer Corporation Smart Array 64xx」認識
  - loadされるdriver : cciss.ko
- A9890A装着後、RedHatCDでインストール時
  - インストーラのDisk Druidで論理Disk (/dev/cciss/c\*d\*)認識
  - #Ispciでの認識: 「Compaq Computer Corporation Smart Array 64xx (rev 01)」
  - loadされるdriver : cciss.ko

5-7) A6826A

- RedHatCDでインストール後、A6826A装着時
  - kudzuで「QLogic Corp. QLA2312 Fibre Channel Adapter」×2認識
  - loadされるdriver:qla2xxx.ko/qla2300.ko
- A6826A装着後、RedHatCDでインストール時
  - インストーラのDisk Druidで論理Disk (/dev/sd\*)認識
  - #Ispciでの認識: [QLogic Corp. QLA2312 Fibre Channel Adapter (rev 03)]×2
  - loadされるdriver: qla2xxx.ko/qla2300.ko

#### 3. 注意事項

#### 3-1) Superdome固有の不具合・注意事項

• I/Oシャーシ#2に装着されたOptionカードのBoot Deviceとしての使用について

サーバ(Partition)boot時、EFI上では、I/Oシャーシ#1に接続されたBoot Device用Optionカード(SCSI/FC HBA/RAID)のみが自動認識 され、I/Oシャーシ#2に接続されたBoot Device用カードは自動認識されません。I/Oシャーシ#2に接続されたBoot Device用カードを 認識させるには、EFIシェルで下記コマンドを実行する必要があります。

Shell>reconnect -r

上記コマンドを実行後、I/Oシャーシ#2に接続されたBoot Device用カードの先のDiskにRedHat EL4をインストールした場合、Linuxを bootする前に必ず上記コマンドを実行する必要があるため、Boot Device用カードはI/Oシャーシ#1に接続することを推奨します。 なお、Linux上ではI/Oシャーシ#1、#2の全てのカードが認識可能です。

• EFIでのACPI設定値について

今回の検証では、事前にEFIシェルにてACPI設定値を「single-pci-domain」に設定し、全てのI/Oスロットがユニークなアドレスを持つように設定しました。

• EFIシェル上でのacpiconfigコマンド例

<acpi設定の確認>

Shell>acpiconfig

<single-pci-domainの設定>

Shell>acpiconfig single-pci-domain

<サーバ(Partition)のReboot>

Shell>reset

• Linuxで使用するconsoleについて

Superdome+Linuxではオプション VGAカードはサポート外です。MP (Management Processor)のシリアルおよび LANコンソール経 由での使用となります。

• Superdome+LinuxでサポートされるOptionカードについて

他のIntegrityサーバでサポートされている下記のOptionカードは、現時点でSuperdome+Linuxでは未サポートです。

A9900A (2port 1000BASE-T LAN Adapter)

A7173A (Ultra320 2Channel SCSI Adapter)

A7538A (1Channel Fibre Channel Adapter)

なお、今回の検証では、上記Optionカードも参考として検証しました。

#### 3-2)他のIntegrityサーバと共通の不具合・注意事項

• MSA1000+RedHat EL4でのMultipath構成について

Serverで最初に検出されるFC HBAのPortがActive側のPathでない場合、下記エラーでMSA1000の各LUNが正常に認識されません。 MSA1000でのSANboot環境では、同様のエラーでOSのBootができません

SCSI error : <2 0 0 1> return code = 0x20000 end\_request: 1/0 error, dev sdd, sector 0 Buffer I/0 error on device sdd, logical block 0 SCSI error : <2 0 0 1> return code = 0x20000 end\_request: 1/0 error, dev sdd, sector 0 Buffer I/0 error on device sdd, logical block 0 SCSI error : <2 0 0 1> return code = 0x20000 end\_request: 1/0 error, dev sdd, sector 20971168 Buffer I/0 error on device sdd, logical block 565349

ただしこれはRedHatEL4 (x86&IA64)+MSA1000+HP製qlogic driver v8.00.02で確認されている問題で、Superdome固有の問題ではあ

#### りません。

・HP mx2デュアルプロセッサモジュールについて HP mx2デュアルプロセッサモジュールはLinuxサポート外です。

#### 4. 備考

Optionカードの装着Slot番号などは、下記のHP Integrity Superdome Configuration Guide (2005/08/05版) を参照してください。
 http://source.hp.com/portal/site/source/?reset=1&epi\_menultemID=efb30cda4cdfc89ff53c1e30b48100f0&bsp=cgch2sub2a#results
 ※日本HP社内ネットワークからのみアクセスできます。パートナ様からのアクセスはできませんのでご了承ください。

• RHEL4をSuperdome上で使用する際の注意事項については、下記のRHEL AS4 U1 サポートノートを参照してください。 http://www.docs.hp.com/en/5991-1221/5991-1221.pdf

• RedHat EL4U1/IA64対応のHP Linux Enablement Kit&HP System Recovery CDは現時点で未リリースのため、今回は検証を省略しました。

• RedHat EL4U1/IA64対応の障害監視ツール(HP Insight Management Agent (HPIMA))は現時点で未リリースのため、今回は検証を 省略しました。



```
3) gla2300 ドライバ v8.00.02-15のインストール
gla2300ドライバv8.00.02-15をインストールします。このdriver Kitには以下の3つのコンポーネントが含まれます。
   • gla2300ドライバv8.00.02-15
    • fibreutils v1.11-3
    • A6826A FW:v3.03.150/EFI driver: v1.42
fibreutils (Fibrechannel Utilities)には以下のツールが含まれます。

    scsi infoユーティリティ

   /dev/sdデバイスに関する照会情報のリストを表示します。
   注)RedHat EL4では、scsi_info実行時、syslogに下記のエラーメッセージが表示されます。
     ernel: program scsi_info is using a deprecated SCSI ioctl, please convert it to SG_IO
   • Issdユーティリティ
    システム上の/dev/sdディスクのリストを表示します。
   注)RedHat EL4では、Issd実行時、syslogに下記のエラーメッセージが表示されます。
     ernel: program scsi_info is using a deprecated SCSI ioctl, please convert it to SG_IO

    adapter info

   システム上のサポートされているHP製アダプタに関する情報のリストを表示します。
   • probe-lunsユーティリティ
   SCSI中間層にLUNを再スキャンさせます。probe-lunsユーティリティは、hp_rescanユーティリティと組み合わせて使用されます。
   • hp_rescanユーティリティ
   SAN上の新しいデバイスを動的に再スキャンします。
   • hp_system_infoユーティリティ
   このユーティリティを実行しているサーバに関するシステムおよびインストール情報を収集します。収集された情報は、一緒に圧
   縮されてsystem_info.tar.gzというtarファイルに保存されます。
   • Issgユーティリティ
    すべてのsg*デバイスと、インスタンス、チャネル、バス、およびLUN情報に加えて、SCSI製品ID、ファームウェアレベル、およびFC
   ポートWWID情報のリストを表示します。
   注)BedHat FL4では、Issgを実行しても何も情報が表示されません。
実際のインストール手順は以下のようになります。
  A)hp_qla2x00-2005-05-11.tar.gzをダウンロードして、任意のディレクトリに展開します。
  B)Failover設定でqla2300 ドライバ v8.00.02-15をインストールします。
               #cd hp_qla2x00
               #./INSTALL -f
以下は表示されるメッセージです。
      Writing new /etc/hp_gla2x00.conf...done
      Installing hp gla2x00src RPM
                    *****
      Preparing ...
      Logfile is /var/log/hp_qla2x00_install.log
      Getting list of QLA FC HBAs
      Getting list of SCSI adapters and Vendor IDs
      Producing list of SCSI adapters and Vendor IDs that are FCP adapters
      Checking Vendor IDs
      All Storage is HP Storage. Proceeding with installation
      hp_qla2x00src
                      ****
      /etc/hp gla2x00.conf already exists. Using parameters in the current file
      Copying /opt/hp/src/hp_qla2x00src/libqlsdm-ia64.so to /usr/lib/libqlsdm.sc
      Modifving /etc/hba.conf
      Kernel modules directory: /lib/modules/2.6.9-5.EL/kernel/drivers/scsi/qla2xxx
      Kernel build directory: /lib/modules/2 6 9-5 FL/build
      Enabling failover in /lib/modules/2.6.9-5.EL/build/.config
      make clean
      make: Entering directory '/usr/src/kernels/2.6.9-5.EL-ia64
      make: Leaving directory '/usr/src/kernels/2.6.9-5.EL-ia64'
      make -C /lib/modules/2.6.9-5.EL/build M=/opt/hp/src/hp_qla2x00src/qla2xxx-8.00.02 modules
      make: Entering directory '/usr/src/kernels/2.6.9-5.EL-ia64
      scripts/Makefile.build: 19: kbuild: /opt/hp/src/hp_qla2x00src/qla2xxx-8.00.02/Makefile - Usage of host-progs is deprecated. Please replace with hostprogs-yl
       CC [M] /opt/hp/src/hp_qla2x00src/qla2xxx-8.00.02/ql2100.o
       CC
          /opt/hp/src/hp_gla2x00src/gla2xxx-8.00.02/gla2100.mod.o
       LD [M] /opt/hp/src/hp_qla2x00src/qla2xxx-8.00.02/qla2100.ko
       CC
          /opt/hp/src/hp_gla2x00src/gla2xxx-8.00.02/gla2200.mod.o
       LD [M] /opt/hp/src/hp_qla2x00src/qla2xxx-8.00.02/qla2200.ko
       CC
          /opt/hp/src/hp_qla2x00src/qla2xxx-8.00.02/qla2300.mod.o
       LD [M] /opt/hp/src/hp_qla2x00src/qla2xxx-8.00.02/qla2300.ko
       CC /opt/hp/src/hp_qla2x00src/qla2xxx-8.00.02/qla2322.mod.o
LD [M] /opt/hp/src/hp_qla2x00src/qla2xxx-8.00.02/qla2322.ko
       CC /opt/hp/src/hp_qla2x00src/qla2xxx-8.00.02/qla2xxx.mod.o
LD [M] /opt/hp/src/hp_qla2x00src/qla2xxx-8.00.02/qla2xxx.ko
           /opt/hp/src/hp_qla2x00src/qla2xxx-8.00.02/qla2xxx_conf.mod.o
       CC
       LD [M] /opt/hp/src/hp_qla2x00src/qla2xxx-8.00.02/qla2xxx_conf.ko
           /opt/hp/src/hp_qla2x00src/qla2xxx-8.00.02/qla6312.mod.o
       CC
```

LD [M] /opt/hp/src/hp\_qla2x00src/qla2xxx-8.00.02/qla6312.ko make: Leaving directory '/usr/src/kernels/2.6.9-5.EL-ia64' Saving old qla2xxx.ko Copying gla2xxx.ko to /lib/modules/2.6.9-5.EL/kernel/drivers/scsi/gla2xxx Saving old qla2300.ko Copying gla2300.ko to /lib/modules/2.6.9-5.EL/kernel/drivers/scsi/gla2xxx Saving old qla6312.ko Copying qla6312.ko to /lib/modules/2.6.9-5.EL/kernel/drivers/scsi/qla2xxx Copying qla2xxx\_conf.ko to /lib/modules/2.6.9-5.EL/kernel/drivers/scsi/qla2xxx Running depmod -a adding line to /etc/modprobe.conf; alias scsi hostadapter3 gla2xxx conf adding line to /etc/modprobe.conf: alias scsi\_hostadapter4 qla2300 adding line to /etc/modprobe.conf; alias scsi hostadapter5 gla6312 adding line to /etc/modprobe.conf: options qla2xxx ql2xmaxqdepth=16 qlport\_down\_retry=30 ql2xloginretrycount=30 ql2xfailover=1 ql2xlbType=1 Creating new initrd - initrd-2.6.9-5.EL.img Making symbolic link from /opt/hp/src/hp gla2x00src/master.sh to /usr/sbin/hp compile gldriver qla2x00 driver source can be found in /opt/hp/src/hp\_qla2x00src Installing fibreutils \*\*\*\* Preparing .. fibreutils \*\*\*\*\* C)システムをrebootします。 # reboot D)システムが再起動されたらfibrechannel utilitiesでストレージデバイスの情報を確認します。 # adapter\_info /proc/scsi/qla2xxx/3: STATE=READY WWNN=50060b0000273057 WWPN=50060b0000273056 /proc/scsi/qla2xxx/2: STATE=READY WWNN=50060b0000273055 WWPN=50060b0000273054 # adapter info -L LUNs /proc/scsi/qla2xxx/3: /proc/scsi/gla2xxx/2: ( 0: 0): Total reqs 3, Pending reqs 0, flags 0x2\*, 0:0:81 00 ( 0: 1): Total reqs 48, Pending reqs 0, flags 0x2, 0:0:81 00 (0: 2): Total regs 42, Pending regs 0, flags 0x2, 0:0:81 00 (0: 3): Total reqs 42, Pending reqs 0, flags 0x2, 0:0:81 00 # Issd sda 2,0,0,1 sdb 2,0,0,2 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8 sdc 2.0.0.3 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8 # scsl\_info/dev/sda SCSL\_ID="2,0,0,1".VENDOR="HP":MODEL="HSV200":FW\_REV="5020":SN="P8BC8F2AARQ02Z":WWN="50001fe15005e3b0":LUN="600508b400105017-0000400000390000" # scsi info /dev/sdb SCSI\_D="2,0,0,2":VENDOR="HP":MODEL="HSV200":FW\_REV="5020":SN="P8BC8F2AAR002Z":WWN="50001fe15005e3b0":LUN="600508b400105017-00004000003e00000": # scsi info /dev/sc SCSI ID="2.0.0.3":VENDOR="HP":MODEL="HSV200";FW REV="5020";SN="P8BC8F2AARQ02Z";WWN="50001fe15005e3b0";LUN="600508b400105017-0000400000410000" # scsi info /dev/sdd open() failed: No such file or directory E)該当デバイスに対してファイルシステムを作成します。 例 # fdisk /dev/sda # mkfs -t ext3 /dev/sda1 4) A6826A BIOS/EFI driverのアップデート qla2300 ドライバ v8.00.02-15のインストール後、以下の手順でA6826A BIOS/EFI driverをアップデートします。 A)サーバをrebootします。 B) サーバ起動後、EFI Boot Managerの画面で [EFI Shell [Build-in]」を選択します。 C)LinuxをインストールしたDiskのBoot partitionに移動します。 例 Shell>fs0: D)EFIUTILが保存されているディレクトリに移動します。 fs0:\>cd efi\qla2x00 E)EFIUTILを実行します。 fs0:\EFI\qla2x00>efiutil F) BIOS/EFI driverをアップデートするA6826Aのポート番号を指定します。 例 efiutil>adapter efiutil>0 (A6826A#1のPort#1を指定する場合)

G)BIOSをアップデートします。 efiutil>risc fw write H) EFI driverをアップデートします。 efiutil>efi\_write I)装着したA6826Aのポート数に応じて、F)~H)の手順を繰り返し実行します。 J)EFIUTILを終了します。 efiutil>quit K)サーバをrebootします。 fs0:\EFI\gla2x00>reset

#### 3. 動作検証内容と結果

以下の内容について動作検証を行いました。

#### 1)FC HBA~SANスイッチ間のFCケーブルの切断と復旧

cpコマンド実行中にFC HBA~SANスイッチ間のFCケーブルの切断と復旧を検証しました。

FC HBA~SANスイッチ間のFCケーブルを切断すると、同一HSV200コントローラに接続されているもう一方のFC HBAへフェイルオー バーされて処理は継続されました。

FCケーブルを復旧すると、元のFC HBAへフェイルバックされて処理が継続されました。

FCケーブル切断時の/var/log/messages

Jul 25 11:54:57 rx16-el4 kernel: gla2300 0000:40:01.0: LOOP DOWN detected. Jul 25 11:55:01 rx16-el4 crond(pam\_unix)[3664]: session opened for user root by (uid=0) Jul 25 11:55:02 rx16-el4 crond(pam\_unix)[3664]; session closed for user root Jul 25 11:55:09 rx16-el4 kernel: qla2x00: FAILOVER device 0 from 50001fe15005e3b8 -> 50001fe15005e3bc - LUN 03, reason=0x1 Jul 25 11:55:09 rx16-el4 kernel: gla2x00; FROM HBA 0 to HBA 0 Jul 25 11:55:09 rx16-el4 kernel: qla2x00: FAILOVER device 0 from 50001fe15005e3b8 -> 50001fe15005e3bc - LUN 01, reason=0x1 Jul 25 11:55:09 rx16-el4 kernel: gla2x00: FROM HBA 0 to HBA 0 Jul 25 11:55:09 rx16-el4 kernel: qla2x00: FAILOVER device 0 from 50001fe15005e3b8 -> 50001fe15005e3bc - LUN 02, reason=0x1 Jul 25 11:55:09 nx16-el4 kernel: qla2x00: FROM HBA 0 to HBA 0 Jul 25 11:55:12 nx16-el4 kernel: qla2x00: FAILOVER device 0 from 50001fe15005e3bc -> 50001fe15005e3b9 - LUN 03, reason=0x1 Jul 25 11:55:12 rx16-el4 kernel: qla2x00: FROM HBA 0 to HBA 1 Jul 25 11:55:12 rx16-el4 kernel: qla2x00: FAILOVER device 0 from 50001fe15005e3bc -> 50001fe15005e3b9 - LUN 01, reason=0x1 Jul 25 11:55:12 nx16-el4 kernel: qla2x00: FROM HBA 0 to HBA 1 Jul 25 11:55:12 nx16-el4 kernel: qla2x00: FAILOVER device 0 from 50001fe15005e3bc -> 50001fe15005e3b9 - LUN 02, reason=0x1 Jul 25 11:55:12 rx16-el4 kernel: qla2x00: FROM HBA 0 to HBA 1

FCケーブル復旧時の/var/log/messages

Jul 25 11:57:29 nr16-el4 kernel: qla2300 0000:40:01.0: LIP reset occured (f800).Jul 25 11:57:30 nr16-el4 kernel: qla2300 0000:40:01.0: LOOP UP detected (2 Gbps). Jul 25 11:57:36 nr16-el4 kernel: qla2x00: FAILBACK device 0 -> 50001fe15005e3b0 LUN 01 Jul 25 11:57:36 rx16-el4 kernel: qla2x00: FROM HBA 1 to HBA 0 Jul 25 11:57:36 rx16-el4 kernel: qla2x00: FAILBACK device 0 -> 50001fe15005e3b0 LUN 02 Jul 25 11:57:36 rx16-el4 kernel: qla2x00: FROM HBA 1 to HBA 0 Jul 25 11:57:36 rx16-el4 kernel; gla2x00; FAILBACK device 0 -> 50001fe15005e3b0 LUN 03 Jul 25 11:57:36 rx16-el4 kernel: qla2x00: FROM HBA 1 to HBA 0

#### 2)HSV200コントローラ~SANスイッチ間のFCケーブルの切断と復旧

cpコマンド実行中にHSV200コントローラ~SANスイッチ間のFCケーブルの切断と復旧を検証しました。

HSV200コントローラ~SANスイッチ間のFCケーブルを切断すると、もう一方のHSV200コントローラに接続されている同一FC HBA ヘフェイルオーバーされて処理は継続されました。

FCケーブルを復旧すると、元のHSV200コントローラへフェイルバックされて処理が継続されました。

#### FCケーブル切断時の/var/log/messages

Jul 25 12:02:44 rx16-el4 kernel: qla2x00: FAILOVER device 0 from 50001fe15005e3b8 -> 50001fe15005e3bc - LUN 03, reason=0x1

Jul 25 12:02:44 rx16-el4 kernel: qla2x00: FROM HBA 0 to HBA 0 Jul 25 12:02:44 rx16-el4 kernel: gla2x00: FAILOVER device 0 from 50001fe15005e3b8 -> 50001fe15005e3bc - LUN 02, reason=0x1

- Jul 25 12:02:44 rx16-el4 kernel: qla2x00: FROM HBA 0 to HBA 0
- Jul 25 12:03:03 rx16-el4 kernel: qla2x00: FAILOVER device 0 from 50001fe15005e3b8 -> 50001fe15005e3bc LUN 01, reason=0x1 Jul 25 12:03:03 rx16-el4 kernel: qla2x00: FROM HBA 0 to HBA 0

FCケーブル復旧時の/var/log/messages

Jul 25 12:05:01 rx16-el4 crond(pam\_unix)[3700]: session opened for user root by (uid=0)

- Jul 25 12:05:01 nx16-el4 crond(pam\_unix)[3700]: session closed for user root Jul 25 12:05:23 nx16-el4 kernel: qla2x00: FAILBACK device 0 -> 50001fe15005e3b0 LUN 01

Jul 25 12:05:23 nx16-el4 kernel: qla2x00: FROM HBA 0 to HBA 0 Jul 25 12:05:23 nx16-el4 kernel: qla2x00: FAILBACK device 0 -> 50001fe15005e3b0 LUN 02

- Jul 25 12:05:23 rx16-el4 kernel: qla2x00: FROM HBA 0 to HBA 0
- Jul 25 12:05:23 rx16-el4 kernel: qla2x00: FAILBACK device 0 -> 50001fe15005e3b0 LUN 03

Jul 25 12:05:23 rx16-el4 kernel: qla2x00: FROM HBA 0 to HBA 0

#### 3)アクティブHSV200コントローラのダウンと復旧

cpコマンド実行中にHSV200コントローラペアのアクティブコントローラのダウン(HSV200コントローラの電源OFF)と復旧(HSV200コ ントローラの電源ON)を検証しました。

HSV200コントローラペアのアクティブコントローラの電源をOFFにすると、もう一方のHSV200コントローラに接続されている同一FC HBAへフェイルオーバーされて処理は継続されました。

```
HSV200コントローラの電源をONに戻すと、元のコントローラへフェイルバックされて処理が継続されました。
アクティブコントローラ電源OFF時の/var/log/messages
         Jul 25 12:10:49 rx16-el4 kernel: qla2x00: FAILOVER device 0 from 50001fe15005e3b8 -> 50001fe15005e3bc - LUN 01, reason=0x1
         Jul 25 12:10:49 rx16-el4 kernel: qla2x00: FROM HBA 0 to HBA 0
         Jul 25 12:10:49 rx16-el4 kernel: qla2x00: FAILOVER device 0 from 50001fe15005e3b8 -> 50001fe15005e3bc - LUN 03, reason=0x1
         Jul 25 12:10:49 rx16-el4 kernel: qla2x00: FROM HBA 0 to HBA 0
         Jul 25 12:10:49 rx16-el4 kernel: qla2x00: FAILOVER device 0 from 50001fe15005e3b8 -> 50001fe15005e3bc - LUN 02, reason=0x1
        Jul 25 12:10:49 rx16-el4 kernel: gla2x00: FROM HBA 0 to HBA 0
アクティブコントローラ電源ON時の/var/log/messages
         Jul 25 12:14:13 rx16-el4 kernel; gla2x00; FAILBACK device 0 -> 50001fe15005e3b0 LUN 01
         Jul 25 12:14:13 rx16-el4 kernel: qla2x00: FROM HBA 0 to HBA 0
         Jul 25 12:14:13 rx16-el4 kernel: qla2x00: FAILBACK device 0 -> 50001fe15005e3b0 LUN 02
        Jul 25 12:14:13 nx16-el4 kernel: qla2x00: FROM HBA 0 to HBA 0
Jul 25 12:14:13 nx16-el4 kernel: qla2x00: FAILBACK device 0 -> 50001fe15005e3b0 LUN 03
         Jul 25 12:14:13 rx16-el4 kernel: qla2x00: FROM HBA 0 to HBA 0
4) 追加LUN (Snapshot/Snapclone) の動的な認識
probe-lunsユーティリティ、hp_rescanユーティリティ、qlogic driverのreloadで、追加されたLUN (Snapshot/Snapclone)を動的に認識可
能か検証しました。
Snapshot/Snapcloneの作成は、EVA4000管理サーバ(windows)でのCommand View EVAで行います。
注)sssuユーティリティは現時点でRedHat EL4未対応です。
   A) probe-lunsユーティリティの場合
   (ア)LUN追加前の状態を確認します。
         # Issd
         sda 2,0,0,1
                        HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8-EVA4000 LUN #1
                        HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8+EVA4000 LUN #2
         sdb 2,0,0,2
         sdc 2.0.0.3
                        HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8+EVA4000 LUN #3
   (イ)LUN (Snapshot/Snapclone)を作成します。
   (ウ)probe-lunsユーティリティを実行します。
         # probe-luns -a
         Scanning /proc/scsi/gla2xxx/2, target 0, LUN 0
         Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 1
         Scanning /proc/scsi/gla2xxx/2, target 0, LUN 2
         Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 3
         Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 4
         Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 5
         Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 6
         Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 7
        Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 8
Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 9
         Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 10
         Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 11
        Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 12
Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 13
         Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 14
         Scanning /proc/scsi/gla2xxx/2, target 0, LUN 15
         Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 16
         Scanning /proc/scsi/gla2xxx/2, target 0, LUN 17
         Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 18
         Scanning /proc/scsi/gla2xxx/2, target 0, LUN 19
         Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 20
         Scanning /proc/scsi/gla2xxx/2, target 0, LUN 21
         Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 22
        Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 23
Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 24
         Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 25
         Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 26
         Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 27
         Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 28
        Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 29
Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 30
         Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 31
        Scanning /proc/scsi/gla2xxx/2, target 0, LUN 32
         scsi2 00 00 00 HP
                             HSV200 5020
                                               RAID
         scsi2 00 00 01 HP
                             HSV200 5020
                                               Direct-Access
         scsi2 00 00 02 HP
                             HSV200 5020
                                               Direct-Access
         scsi2 00 00 03 HP
                             HSV200
                                      5020
                                               Direct-Acces
   (エ)Issdユーティリティを実行します。
         # Issd
         sda 2.0.0.1
                       HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8+ EVA4000 LUN #1
         sdb 2.0.0.2
                        HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8-EVA4000 LUN #2
                       HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8 - EVA4000 LUN #3
         sdc 2,0,0,3
      結果:追加LUN (Snapshot/Snapclone)は認識されません。
```

```
B)hp_rescanユーティリティの場合
(ア)LUN追加前の状態を確認します。
     # Issd
     sda 2,0,0,1
                      HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8-EVA4000 LUN #1
     sdb 2.0.0.2
                      HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8-EVA4000 LUN #2
     sdc 2,0,0,3
                     HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8 - EVA4000 LUN #3
(イ)LUN (Snapshot/Snapclone)を作成します。
(ウ)hp_rescanユーティリティを実行します。
     # hp_rescan -a
     Rescanning /proc/scsi/qla2xxx/2..
     Rescanning /proc/scsi/gla2xxx/3..
     Scanning /proc/scsi/gla2xxx/2, target 0, LUN 0
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 1
     Scanning /proc/scsi/gla2xxx/2, target 0, LUN 2
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 3
     Scanning /proc/scsi/gla2xxx/2, target 0, LUN 4
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 5
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 6
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 7
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 8
Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 9
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 10
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 11
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 12
Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 13
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 14
Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 15
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 16
Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 17
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 18
Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 19
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 20
     Scanning /proc/scsi/gla2xxx/2, target 0, LUN 21
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 22
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 23
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 24
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 25
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 26
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 27
Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 28
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 29
Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 30
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 31
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 32
     scsi2 00 00 00 HP
                           HSV200 5020
                                               RAID
     scsi2 00 00 01 HP
scsi2 00 00 02 HP
                           HSV200 5020
HSV200 5020
                                               Direct-Access
                                               Direct-Access
     scsi2 00 00 03 HP
                            HSV200 5020
                                               Direct-Access
     scsi2 00 00 04 HP
                           HSV200 5020
                                               Direct-Access
     scsi2 00 00 05 HP
                            HSV200 5020
                                               Direct-Access
(工)Issdユーティリティを実行します。
     heel #
     sda 2,0,0,1 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8-EVA4000 LUN #1
     sdb 2,0,0,2 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8-EVA4000 LUN #2
sdc 2,0,0,3 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8-EVA4000 LUN #3
      sdd 2,0,0,4 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8 ~ 追加されたLUN(Snapshot)
     sde 2.0.0.5 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8+追加されたLUN(Snapclone)
(オ)追加されたLUN (Snapshot/Snapclone)が、コピー元のLUNと同じデータを保持しているか確認します。
     # fdisk -l /dev/sdd
     # fdisk -l /dev/sde
     # mount /dev/sdd1 マウントポイント
     # mount /dev/sde1 マウントポイント
   結果: 追加LUN (Snapshot/Snapclone)は認識され、コピー元のLUNと同じデータを保持しています。
C) qlogic driverのreloadの場合
(ア)LUN追加前の状態を確認します。
     # Issd
     sda 2,0,0,1 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8-EVA4000 LUN #1
     sdb 2,0,0,2 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8-EVA4000 LUN #2
sdc 2,0,0,3 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8-EVA4000 LUN #3
(イ)LUN (Snapshot/Snapclone)を作成します。
(ウ)EVA4000上のすべてのLUNをumountします。
(エ) qlogic driverをreloadします。
      # modprobe -r gla2300
      # modprobe gla2300
```

(オ)Issdユーティリティを実行します。

# Issd sda 6,0,0,1 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8 - EVA4000 LUN #1 sdb 6,0,0,2 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8 - EVA4000 LUN #2 sdc 6,0,0,3 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8+-EVA4000 LUN #3 sdd 6,0,0,4 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8+-追加されたLUN(Snapshot) sde 6,0,0,5 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8~追加されたLUN(Snapcione)

(力)追加されたLUN (Snapshot/Snapclone)が、コピー元のLUNと同じデータを保持しているか確認します。

# fdisk -I /dev/sdd # fdisk -l /dev/sde # mount /dev/sdd1 マウントポイント # mount /dev/sde1 マウントポイント

結果:追加LUN (Snapshot/Snapclone)は認識され、コピー元のLUNと同じデータを保持しています。

#### 5)削除LUNの動的な認識

probe-lunsユーティリティ、hp\_rescanユーティリティ、qlogic driverのreloadで、LUNの削除を動的に認識可能か検証しました。 LUNの削除は、EVA4000管理サーバ(windows)でのCommand View EVAで行います。

注)sssuユーティリティは現時点でRedHat EL4未対応です。

A) probe-lunsユーティリティの場合

(ア)LUN削除前の状態を確認します。

# Issd

sda 2.0.0.1 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8+ EVA4000 LUN #1 sdb 2,0,0,2 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8-EVA4000 LUN #2 sdc 2.0.0.3 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8+-EVA4000 LUN #3 sdd 2,0,0,4 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8-EVA4000 LUN #4 sde 2 0 0 5 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8+ EVA4000 LUN #5

(イ)/dev/sddにマッピングされているLun#4、および/dev/sdeにマッピングされているLun#5を削除します。

```
(ウ)probe-lunsユーティリティを実行します。
```

# probe-luns -a Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 0 Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 1 Scanning /proc/scsi/gla2xxx/2, target 0, LUN 2 Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 3 Scanning /proc/scsi/gla2xxx/2, target 0, LUN 4 Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 5 Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 6 Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 7 Scanning /proc/scsi/gla2xxx/2, target 0, LUN 8 Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 9 Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 10 Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 11 Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 12 Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 13 Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 14 Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 15 Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 16 Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 17 Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 18 Scanning /proc/scsi/gla2xxx/2, target 0, LUN 19 Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 20 Scanning /proc/scsi/gla2xxx/2, target 0, LUN 21 Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 22 Scanning /proc/scsi/gla2xxx/2, target 0, LUN 23 Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 24 Scanning /proc/scsi/gla2xxx/2, target 0, LUN 25 Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 26 Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 27 Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 28 Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 29 Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 30 Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 31 Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 32 scsi2 00 00 00 HP HSV200 5020 RAID

scsi2	00 00 01 HP	HSV200	5020	Direct-Access
scsi2	00 00 02 HP	HSV200	5020	Direct-Access
scsi2	00 00 03 HP	HSV200	5020	Direct-Access
scsi2	00 00 04 HP	HSV200	5020	Direct-Access
scsi2	00 00 05 HP	HSV200	5020	Direct-Access

(工)Issdユーティリティを実行します。

# Issd sda 2,0,0,1 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8+ EVA4000 LUN #1 sdb 2,0,0,2 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8+-EVA4000 LUN #2 sdc 2,0,0,3 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8+-EVA4000 LUN #3 sdd 2,0,0,4 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8←EVA4000 LUN #4 sde 2,0,0,5 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8-EVA4000 LUN #5

結果:LUNの削除は認識されません。

```
B)hp_rescanユーティリティの場合
(ア)LUN削除前の状態を確認します。
      # Issd
      sda 2,0,0,1
                   HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8-EVA4000 LUN #1
      sdb 2.0.0.2 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8+ EVA4000 LUN #2
      sdc 2,0,0,3 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8+EVA4000 LUN #3
      sdd 2 0 0 4 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8-EVA4000 LUN #4
     sde 2,0,0,5
                   HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8+EVA4000 LUN #5
(イ)dev/sddにマッピングされているLun#4、及び/dev/sdeにマッピングされているLun#5を削除します。
(ウ)hp_rescanユーティリティを実行します。
     # hp rescan -a
      Rescanning /proc/scsi/qla2xxx/2..
      Rescanning /proc/scsi/qla2xxx/3..
     Scanning /proc/scsi/gla2xxx/2, target 0, LUN 0
      Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 1
     Scanning /proc/scsi/gla2xxx/2, target 0, LUN 2
      Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 3
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 4
      Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 5
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 6
Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 7
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 8
      Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 9
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 10
Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 11
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 12
Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 13
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 14
Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 15
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 16
Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 17
      Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 18
     Scanning /proc/scsi/gla2xxx/2, target 0, LUN 19
      Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 20
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 21
      Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 22
      Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 23
      Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 24
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 25
Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 26
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 27
Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 28
     Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 29
      Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 30
      Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 31
      Scanning /proc/scsi/qla2xxx/2, target 0, LUN 32
     scsi2 00 00 00 HP
                            HSV200 5020
                                               RAID
      scsi2 00 00 01 HP
                            HSV200 5020
                                               Direct-Access
      scsi2 00 00 02 HP
                            HSV200 5020
                                               Direct-Access
     scsi2 00 00 03 HP
scsi2 00 00 04 HP
                            HSV200 5020
                                               Direct-Access
                            HSV200 5020
                                               Direct-Access
      scsi2 00 00 05 HP
                            HSV200 5020
                                               Direct-Access
(エ)Issdユーティリティを実行します。
      # Issd
      sda 2.0.0.1 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8+ EVA4000 LUN #1
     sdb 2,0,0,2 HP HSV200 5020 5000-11€1-5005-€388 ↔ EVA4000 LUN #2
sdc 2,0,0,3 HP HSV200 5020 5000-11€1-5005-€388 ↔ EVA4000 LUN #3
     sid 2,0,0,4 HP HSV200 5020 5000-1161-5005-6388 + EVA4000 LUN #4
sid 2,0,0,5 HP HSV200 5020 5000-1161-5005-6388 + EVA4000 LUN #5
   結果:LUNの削除は認識されません。
C) qlogic driverのreloadの場合
(ア)LUN削除前の状態を確認します。
      # Issd
     sda 2,0,0,1 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8-EVA4000 LUN #1
sdb 2,0,0,2 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8-EVA4000 LUN #2
      sdc 2,0,0,3
                   HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8-EVA4000 LUN #3
                   HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8-EVA4000 LUN #4
      sdd 2,0,0,4
      sde 2,0,0,5
                   HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8-EVA4000 LUN #5
(イ)dev/sddにマッピングされているLun#4、及び/dev/sdeにマッピングされているLun#5を削除します。
(ウ)EVA4000上のすべてのLUNをumountします。
(エ) qlogic driverをreloadします。
      # modprobe -r gla2300
      # modprobe gla2300
(オ)Issdユーティリティを実行します。
      #lssd
      sda 4,0,0,1
                      HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8←EVA4000 LUN #1
      sdb 4,0,0,2
                      HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8-EVA4000 LUN #2
```

sdc 4,0,0,3 HP HSV200 5020 5000-1fe1-5005-e3b8-EVA4000 LUN #3

結果:LUNの削除は認識されます。

#### 4. 注意事項

# 1) Auto Failback機能について

qla2300ドライバ v8.00.02-15では、EVA4000でのAuto Failback機能はサポートされています。

#### 2) SANsurfer (SANblade Manager)について

qla2300ドライバv8.00.02-15でサポートされるSANsurfer GUI v4.0は、現時点でHPから未リリースです。また、現行HPからリリース しているSANsurfer 2.00.30b36-1は、XP/VAのみのサポートです。

よって、SANsurefrを使用して行う下記の機能などが使用できません。

- Preferred Pathの設定
- Current Active Pathの設定
- Static Load Balanceの設定
- Path Statusの確認(FailoverしたPathはsyslogにて確認可)

#### 3) Load Balance機能について

qla2300ドライバv8.00.02-15をFailover設定でインストールした場合、Load Balance設定(Static Load Balance) も自動的に有効になります。しかし、上記2)で記述しているように、SANsurferでのStatic Load BalanceのPath設定が行えないため、 Load Balance設定が有効になっていても、実際には各LUNは全て同じPathを使用します。

#### 4)障害通知について

障害通知は、syslogで行われます。

#### 5) Command View EVAでのHOST OS指定について

"Host OS"は、"Linux" ではなく、"Custom"を指定し、"Custom mode number"で"00000020220008AA"を指定してください。

#### 6) Secure Pathについて

EVA4/6/8000では、Secure Pathはサポート対象外です。また、SecurePathはRedHat EL4には対応していません。Multipathの構成は Qlogic Failover Driverを使用して下さい。

#### 7) qlogic driveのreloadで使用するコマンドについて

qlogic driverをFailover設定で使用している場合、qlogic driverのreloadは、rmmod/insmodコマンドではなく、modprobe -r/modprobeコマンドを使用して下さい。

# modprobe -r gla2300

# modprobe gla2300

Failover設定は、qlogic driver (qla2300.ko)と依存関係のある設定モジュール (qla2xxx\_conf.ko) で行われるため、insmodでqlogic driver単体をloadしても有効になりません。

#### 8)/proc/scsi/scsiファイルとscsi\_infoコマンド

/proc/scsi/scsiファイルには、EVA4000上の仮想ディスクとHSV200コントローラの情報が登録されています。今回の検証ではEVA4000 上に仮想ディスクを3個作成しましたが、/proc/scsi/scsiファイルの中身は以下のようになります。

# cat /proc/scsi/scsi Attached devices Host: scsi1 Channel: 00 ld: 01 Lun: 00 Vendor: HP Model: C7438A Type: Sequential-Access Rev: V312 ANSI SCSI revision: 03 Host: scsi2 Channel: 00 ld: 00 Lun: 00 Vendor: HP Model: HSV200 Rev: 5020 Type: RAID ANSI SCSI revision: 05 Host: scsi2 Channel: 00 ld: 00 l un: 01 Vendor: HP Model: HSV200 Rev: 5020 Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05 Host: scsi2 Channel: 00 ld: 00 Lun: 02 Vendor: HP Model: HSV200 Rev: 5020 Vendor: HP Model: HSV200 Rev: 5020 ANSI SCSI revision: 05 Type: Direct-Access Host: scsi2 Channel: 00 Id: 00 Lun: 03 Model: HSV200 Rev: 5020 Annel: الن الم. مــ Model: HSV200 Rev: 5الكان Annel: HSV200 Rev: 5الكان Annel: المراجع Type: Direct-Access なお、scsi\_infoコマンドでは、以下のような表示になります。

-

SCSI\_ID="2,0,0,1":VENDOR="HP":MODEL="HSV200":FW\_REV="5020":SN="P8BC8F2AAR002Z":WWN="50001fe15005e3b0":LUN="600508b400105017-0000400000390000":

#### # scsi\_info /dev/sdb

# scsi\_info /dev/sda

SCSI\_ID="2,0,0,2":VENDOR="HP":MODEL="HSV200":FW\_REV="5020":SN="P8BC8F2AAR002Z":WWN="50001fe15005e3b0":LUN="600508b400105017-00004000003e0000":

# scsi\_info /dev/sdo

 $SCS\_ID="2,0,0,3":VENDOR="HP":MODEL="HSV200":FW\_REV="5020":SN="P8BC8F2AAR002Z":WWN="50001fe15005e3b0":LUN="600508b400105017-00004000004100000":SN="P8BC8F2AAR002Z":WWN="50001fe15005e3b0":LUN="600508b400105017-00004000004100000":SN="P8BC8F2AAR002Z":WWN="50001fe15005e3b0":LUN="600508b400105017-00004000004100000":SN="P8BC8F2AAR002Z":WWN="50001fe15005e3b0":LUN="600508b400105017-00004000004100000":SN="P8BC8F2AAR002Z":WWN="50001fe15005e3b0":LUN="600508b400105017-00004000004100000":SN="P8BC8F2AAR002Z":WWN="50001fe15005e3b0":LUN="600508b400105017-0000400000410000":SN="F8BC8F2AAR002Z":WWN="50001fe15005e3b0":LUN="600508b400105017-0000400000410000":SN="F8BC8F2AAR002Z":WWN="50001fe15005e3b0":LUN="600508b400105017-0000400000410000":SN="F8BC8F2AAR002Z":WNN="50001fe15005e3b0":LUN="600508b400105017-000040000400000410000":SN="F8BC8F2AAR002Z":WNN="50001fe15000":SN="F8BC8F2AAR002Z":WNN="50001fe15000":SN="F8BC8F2AAR002Z":WNN="50001fe15000":SN="F8BC8F2AAR002Z":WNN="50001fe1500":SN="F8BC8F2AAR002Z":SN="F8BC8F2AAR002Z":SN="F8BC8F2AAR002Z":SN="F8BC8F2AAR002Z":SN="F8BC8F2AAR002Z":SN="F8BC8F2AAR002Z":SN="F8BC8F2AAR002Z":SN="F8BC8F2AAR002Z":SN="F8BC8F2AAR002Z":SN="F8BC8F2AAR002Z":SN="F8BC8F2AAR002Z":SN="F8BC8F2AAR002Z":SN="F8BC8F2AAR002Z":SN="F8BC8F2AAR002Z":SN="F8BC8F2AAR002Z":SN="F8BC8F2AAR002Z":SN="F8BC8F2AAR002Z":SN="F8BC8F2AAR002Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR002Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F2AAR00Z":SN="F8BC8F$ 

#### 5. 補足事項

#### 1)A6826A HBAの情報

A6826A HBAの情報が/proc/scsi/qla2300/2および3です。以下はそのファイルの内容です。

# cat /proc/scsi/qla2300/2 QLogic PCI to Fibre Channel Host Adapter for HP A6826-60001: Firmware version 3.03.11 IPX, Driver version 8.00.02-fo ISP: ISP2312, Serial# E80304 Request Queue = 0x7200000, Response Queue = 0x7250000 Request Queue count = 2048, Response Queue count = 512 Total number of active commands = 0 Total number of interrupts = 240 Device queue depth = 0x10 Number of free request entries = 1960 Number of mailbox timeouts = 0Number of ISP aborts = 0Number of loop resyncs = 0Number of retries for empty slots = 0 Number of reqs in pending\_q= 0, retry\_q= 0, done\_q= 0, scsi\_retry\_q= 0 Number of reqs in failover\_q= 0 Host adapter:loop state =  $\langle READY \rangle$ , flags = 0x3a03 Dpc flags = 0x0 MBX flags = 0x0 Link down Timeout = 008 Port down retry = 030 Login retry count = 030 Commands retried with dropped frame(s) = 0 Product ID = 4953 5020 2020 0003

SCSI Device Information: scsi-qla0-adapter-node=50060b0000273055; scsi-qla0-adapter-port=50060b0000273054; scsi-qla0-target-0=50001fe15005e3b8;

FC Port Information: scsi-qla0-port-0=50001fe15005e3b0:50001fe15005e3b8:010000:81; scsi-qla0-port-1=50001fe15005e3b0:50001fe15005e3bc:010100:82;

#### SCSI LUN Information:

(ld:Lun) \* - Indicates lun is not registered with the OS. (0: 0): Total regs 3, Pending regs 0, flags 0x2\*, 0:0:81 00 (0: 1): Total regs 30, Pending regs 0, flags 0x2, 0:0:81 00 (0: 2): Total regs 27, Pending regs 0, flags 0x2, 0:0:81 00 (0: 3): Total regs 27, Pending regs 0, flags 0x2, 0:0:81 00 ags 0x2, 0:0:81 00

# cat /proc/scsi/gla2300/3 QLogic PCI to Fibre Channel Host Adapter for HP A6826-60001: Firmware version 3.03.11 IPX, Driver version 8.00.02-fo ISP: ISP2312, Serial# E80816 Request Queue = 0x7580000, Response Queue = 0x7560000 Request Queue count = 2048, Response Queue count = 512 Total number of active commands = 0 Total number of interrupts = 147 Device queue depth = 0x10Number of free request entries = 2047Number of mailbox timeouts = 0 Number of ISP aborts = 0 Number of loop resyncs = 0Number of retries for empty slots = 0 Number of reqs in pending\_q= 0, retry\_q= 0, done\_q= 0, scsi\_retry\_q= 0 Number of regs in failover\_q= 0 Host adapter:loop state = <READY>, flags = 0x3a03 Dpc flags = 0x0 MBX flags = 0x0 Link down Timeout = 008 Port down retry = 030 Login retry count = 030 Commands retried with dropped frame(s) = 0 Product ID = 4953 5020 2020 0003

SCSI Device Information: scsi-qla1-adapter-node=50060b0000273057; scsi-qla1-adapter-port=50060b0000273056;

#### FC Port Information:

scsi-qla1-port-0=50001fe15005e3b0:50001fe15005e3b9:010000:81; scsi-qla1-port-1=50001fe15005e3b0:50001fe15005e3bd:010100:82;

SCSI LUN Information: (ld:Lun) \* - indicates lun is not registered with the OS.

インテル® Itanium® 2 プロセッサに関する情報は http://www.intel.co.jp/jp/go/itanium2/ インテル® ソフトウェア開発製品に関する情報は

http://www.intel.co.jp/jp/developer/software/products/

インテルのオープンソースへの取り組み(英語) http://www.intel.com/opensource/

インテル株式会社 〒300-2635 茨城県つくば市東光台5-6

インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、インテル Xeon、Itanium、およびPentiumは アメリカ合衆国および他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。 Red HatならびにShadow Manロゴは米国およびその他の国でRed Hat,Inc.の登録商標若しくは商標です。 LinuxはLinus Torvaldsの商標です。 記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

記載事項は2006年1月現在のものです。

本書に記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

本書中の技術的あるいは構成上の誤り、省略に対して、いかなる責任も追いかねますのでご了承ください。

© Copyright 2005, 2006 Hewlett-Packard Development Company,L.P.

お問い合わせは日本ヒューレット・パッカード(株) カスタマー・インフォメーションセンターへ

03-6414-6512 (日、祝祭日、年末年始および5/1を除く) 機器のお見積もりについては、代理店、または弊社営業にご相談ください。 HP Integrityサーバ製品に関する情報は http://www.hp.com/jp/integrity

日本ヒューレット・パッカード株式会社 〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー